

BOCKWOLDT



français (F)

Manuel d'utilisation Manual de instrucciones



- O Réducteurs hélicoïdaux
- O Réducteurs plats

Reductores helicoidales Reductores ejes paralelos











powered by: Bockwoldt GmbH & Co. KG

Sehmsdorfer Str. 43-53 23843 Bad Oldesloe

Tel.: + 49 4531 89060 Fax: + 49 4531 8906199 E-mail: info@bockwoldt.de Internet: www.bockwoldt.de





Sommaire

1	Introdu	uction			5
	1.1 F	Remarques générales			5
	1.2 I	. •			5
	1.3 F	Réglementations			6
2	Consid	nnes de sécurité			9
_					10
					10
		•	-	•	11
2					
3	Mise a	u rebut			13
4	Conce	ntion du réducteur			14
		Conception du réducteur hélicoïdal			14
		Conception du réducteur hélicoïdal			15
		Conception du réducteur hélicoïdal	•	•	16
		Conception du réducteur hélicoïdal			17
		Conception du réducteur hélicoïdal			18
		Conception du réducteur plat			19
		·	•		20 21
	4.0	Sonception adaptated			21
5	Plaque	e constructeur et code de dé	signation		22
			•		22
					24
6	Transp	oort et stockage			30
7	NA4 -	4!!			24
,		_			31
					31
		•			32
					35 37
			• '	•	
8	Inspec	tion et maintenance			39
	8.1	Définitions			39
					40
		•			43
		•			43
					47
					48
_		•	_		
9	Positio	_			49
	9.1 F	Réducteurs hélicoïdaux 2 trains d'é	engrenages CB		49
					50
	9.3 F	Réducteurs plats			51
10	Lubrifi	ante			52
		l'ableau des lubrifiants Quantités de remplissage pour le rédi			52 54
		Quantités de remplissage pour le rédi Quantités de remplissage pour le rédi			54
		Quantités de remplissage pour le rédi			56
_		, -	·		
11	Pièces	détachées et réparation			57
					57
	11.2 F	Réparation			57
12	Donne	•			59
1 4	ranne	5 .			59





Índice de contenido

1	Introducció	ón			5
•					
		•			
_					
2	Advertenci	as de seguridad	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		9
				sferas explosivas	
	2.3 Listas	ие сотрговастот			11
3	Eliminació	ı			13
_					
4	Estructura	del reductor			14
	4.1 Estruc	tura del reductores helicoidales	2 tre	nes CB	14
		tura del reductores helicoidales	3 tre	nes CB	15
	4.3 Estruc	tura del reductores helicoidales		as de montaje CB	
		tura del reductores helicoidales		nes BC	
		tura del reductores helicoidales		as de montaje BC	
		tura del reductores ejes paralelos tura del reductores ejes paralelos		bilidades de combinación	
				onidades de combinación	
					_
5	Placa ident	ificadora de tipo y designa	aciór	n de tipo	22
	5.1 Placa i	dentificadora			23
	5.2 Design	ación de tipo			25
,					00
6	Transporte	y aimacenamiento	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		30
7	Montaie v r	nuesta en servicio			31
,					
				as 3G, 3D, 2G y 2D	
				ón NF)	
	7.5 Puesta	en servicio			38
0	luanaaai é u				20
8	-	•			
	8.5 Compr	obar el nivel de aceite			44
	8.6 Cambi	ar el aceite			47
	8.7 Advert	encias de seguridad sobre el nivel j	y el ca	mbio de aceite	48
0	Docinions	do montois			40
9		<u>-</u>			
				renes	
				renes	
	9.5 Reduc	tores ejes paraielos			
10	Lubricante	s			52
		ades para el reductores helicoidale		CB	
		ades para el reductores helicoidale		BC	
		ades para el reductores ejes parale		SF	56
		.,			
11	Repuestos	y reparación	•••••		57
	11.2 Repara	ación			57
12	Averías de	funcionamiento			50
	AVELIAS UE	runcionalliento	• • • • • • • • •		







Introduction

Introducción



1.1 Remarques générales

Ce manuel d'utilisation contient des consignes importantes pour l'utilisation des réducteurs dans les zones à danger d'explosion.

Il est impératif de les respecter pour obtenir un fonctionnement parfait et remplir les conditions de droit à la garantie. Lisez d'abord le manuel d'utilisation avant la mise en service du réducteur.

En cas de non-respect des consignes, il existe un risque pour l'intégrité des personnes et du matériel.

Ce manuel d'utilisation doit toujours rester complet et parfaitement lisible. Il doit être rangé à proximité du réducteur.

Cette version remplace tous les manuels précédents pour les réducteurs utilisés dans les zones à danger d'explosion.

Version mars 2009

Advertencias generales

Estas instrucciones de uso contienen advertencias importantes sobre el uso de reductors en atmósferas explosivas.

La observación de las mismas es una condición indispensable para un funcionamiento correcto de la instalación, así como para las reclamaciones por garantía que puedan surgir. Así pues, léalas atentamente antes de la puesta en servicio del reductor.

De hecho, la no observación de tales advertencias puede ocasionar daños personales y materiales.

Precisamente por esta razón, mantenga la totalidad de estas instrucciones en perfecto estado de legibilidad y guárdelas siempre cerca del reductor.

Esta edición anula todas las versiones anteriores del manual de instrucciones de reductors para atmósferas explosivas.

Versión de marzo de 2009



1.2 Introduction

La protection contre l'explosion des machines électriques et mécaniques est une mesure de prévention importante pour la sécurité des personnes et des installations de production de tout type, lorsque des mélanges explosifs à base de gaz ou de poussières inflammables et d'air peuvent être générés.

La protection contre les explosions peut signifier éviter systématiquement l'apparition d'un mélange explosif. On peut aussi réaliser la protection contre les explosions en excluant dès le départ les sources possibles d'allumage comme une température élevée et la formation d'étincelles grâce à un dimensionnement approprié et à la surveillance permanente du fonctionnement. Il est aussi possible de protéger l'environnement des effets possibles d'une explosion à l'intérieur, par une encapsulation résistante à la pression de la source d'allumage.

Lors de l'apparition de mélanges dangereux, les entraînements concernés doivent continuer à fonctionner et non être coupés.

Consideraciones preliminares

La protección frente a explosiones de las máquinas eléctricas y mecánicas es una medida preventiva muy importante para garantizar la seguridad de las personas y los dispositivos de producción de todo tipo, puesto que allí pueden formarse mezclas de gases, polvo y aire inflamables que pueden llegar a explotar.

La protección frente a explosión puede consistir en evitar, en la medida de lo posible, que se formen mezclas explosivas. La protección frente a explosiones también puede implicar la eliminación de antemano de las fuentes de encendido, como son las mediante temperaturas altas. dimensionamiento adecuado o a través de la supervisión del funcionamiento. Por lo demás, también puede realizarse un encapsulado resistente a la presión de la fuente de encendido para proteger el entorno de los efectos de una posible explosión interna.

Los accionamientos afectados deben mantenerse en funcionamiento y no desconectarse aun cuando se formen mezclas de sustancias peligrosas.







Introduction

Introducción

1.3 R

Réglementations

L'ATEX (At

L'ATEX (Atmosphères Explosibles) 95, voir aussi la directive UE 94/9/CE, établit des exigences minimales obligatoires pour les appareils protégés contre les explosions dans l'Union Européenne. Pour les entraînements, elle concerne outre les moteurs, tous les autres composants électriques et mécaniques comme les réducteurs, les freins, les ventilateurs indépendants et autres.


L'ATEX 95 définit les exigences minimales posées aux appareils et la classification des appareils en catégories. Le code de repérage suivant donne un récapitulatif.

Disposiciones

La ATEX (Atmospheres Explosibles) 95, véase también Directiva del Consejo 94/9/CE, establece los requisitos mínimos para los aparatos protegidos frente a explosiones que deben observarse en el ámbito de la Unión Europea. Afecta a cualquier dispositivo de accionamiento o motor, pero también a todos los demás componentes eléctricos y mecánicos, como son los reductors, los frenos, los ventiladores independientes y similar.

En la ATEX 95 se definen los requisitos mínimos de los aparatos, así como la clasificación de los aparatos en categorías. Las claves que se incluyen a continuación proporcionan una visión global de dichas categorías.







Introduction

Introducción



П 3 T130 °C D ck (Zone 22)

Identification de la température

Classes de température dans la zone à gaz explosif

Température limite : 450 °C maxi T1 : 300 °C maxi : 200 °C maxi **T3**

: 135 °C maxi **T4** : 100 °C maxi **T5** : 85 °C maxi

Température de surface maximale dans la zone à poussière explosive par ex. T130°C

Groupe d'explosion

Exemples de matières inflammables

IIA: par ex. propane, méthane, carburants : par ex. éthylène, sulfure d'hydrogène IIC : par ex. acétylène, hydrogène

Type de protection contre l'amorçage

Moteur par ex. :

: encapsulation résistante à la pression

: sécurité accrue

Réducteur par ex. :

: sécurité conceptuelle С : encapsulation de liquide fr : encapsulation anti-fumée

d : encapsulation résistante à la pression : surveillance de la source d'allumage b

: encapsulation à surpression

Atmosphère explosive

G : gaz

: poussière inflammable

Catégorie

: sécurité élevée Zone 1; Zone 21 : sécurité normale Zone 2 : Zone 22

Groupe d'appareils


: garniture de transfert

Symbole



: symbole communautaire de l'UE pour la prévention des explosions (ATEX 95)







Introduction

Introducción



(Zona 22)

Detección de la temperatura

Clases de temperatura en atmósferas explosivas con gas

Temperatura límite

T1 : máx. 450°C T2 : máx. 300°C T3 : máx. 200°C T4 : máx. 135°C T5 : máx. 100°C T6 : máx. 85°C

Temperatura máxima de superficie en atmósferas explosivas con polvo

por ejemplo T130°C

Grupo explosivo

Ejemplos para sustancias explosivas

IIA: por ejemplo, propano, metano, combustiblesIIB: por ejemplo, etileno, sulfuro de hidrógeno

IIC: por ejemplo, acetileno, hidrógeno

Tipo de protección « e »

Motor por ejemplo:

d : encapsulado resistente a la presión

e : aumento de la seguridad

Reductors, por ejemplo:

c : seguridad constructiva
k : encapsulado líquido
fr : encapsulado anti-vapor

d : encapsulado resistente a la presión
b : supervisión de las fuentes de encendido

: encapsulado contra sobrepresión

Atmósfera explosiva

G : gas

D : polvo explosivo

Categoría

3 : alta seguridad Zona 1; Zona 21 3 : seguridad normal Zona 2; Zona 22

Grupo de dispositivos

II : Uso en la superficie

Identificación

😉 : Símbolos de la UE para la protección frente a explosiones (ATEX 95)







Consignes de sécurité

Advertencias de seguridad



2.1 Consignes de sécurité pour le fonctionnement normal

Les consignes de sécurité qui suivent se rapportent à l'utilisation des réducteurs. Lors de l'utilisation de moto-réducteurs, suivez également les instructions du manuel d'utilisation du moteur.

Les réducteurs et moto-réducteurs présentent pendant et après leur fonctionnement des pièces mobiles conductrices de tension et des surfaces qui peuvent être chaudes.

Toutes les opérations pour le transport, la mise en place, le raccordement, la mise en service et la remise en état doivent être effectuées par du personnel spécialisé qualifié et compétent.

Ce faisant, les manuels d'utilisation et schémas de connexions correspondants, ainsi que les réglementations et les mesures de prévention des accidents doivent être suivis. Respecter les dispositions spécifiques à l'installation.

Une utilisation non conforme et une installation ou une commande incorrectes peuvent provoquer des blessures graves et des dégâts matériels importants.

Ces réducteurs (moto-réducteurs) sont destinés aux installations profession-nelles. Ils répondent aux normes et réglementations applicables et remplissent les exigences de la directive 94/9CE (ATEX 95).

La plaque constructeur et la documentation contient les caractéristiques techniques et les indications sur les conditions autorisées.

Toutes les indications doivent être suivies.

Advertencias de seguridad para el uso normal

Las advertencias de seguridad se refieren al uso de reductors. Si va a utilizar motores reductores, observe también las instrucciones de uso correspondientes de los motores.

Durante el funcionamiento, los reductors y los motores reductores presentan componentes móviles con energía aplicada, así como algunas superficies calientes.

Todos los trabajos de transporte, instalación, conexión, puesta en servicio y reparación que sean necesarios deberán correr a cargo de personal debidamente autorizado y cualificado.

Dicho personal deberá observar las instrucciones de uso y los esquemas de conexiones, así como las regulaciones correspondientes de seguridad y prevención de accidentes. También hay que observar las disposiciones específicas de la instalación.

Un uso inadecuado o una instalación o manejo incorrectos puede provocar graves daños personales y materiales.

Estos reductors (motores reductores) están concebidos para instalaciones industriales. Además, cumplen las normativas y disposiciones vigentes y, además, también muestran conformidad con los requisitos de la directiva 94/9/CE (ATEX 95).

Las especificaciones técnicas y los datos sobre las condiciones permitidas se encuentran en la placa indicadora de tipo y en la documentación.

Es imprescindible observar todas las indicaciones.







Consignes de sécurité

Advertencias de seguridad

- **-**

2.2

Consignes de sécurité pour l'utilisation en zone à danger d'explosion

en el área

Les mélanges gazeux explosifs ou concentrations de poussière peuvent, en combinaison avec des pièces chaudes conductrices de tension et mobiles du réducteur/moto-réducteur, provoquer des blessures graves ou mortelles.

Le montage, le raccordement, la mise en service et les travaux de maintenance sur le réducteur/moto-réducteur et l'équipement additionnel électrique ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé qualifié. Les points suivants sont à prendre en compte:

- le présent manuel d'utilisation pour l'utilisation des réducteurs dans les zones à danger d'explosion.
- le manuel d'utilisation externe pour le moteur électrique protégé contre les explosions
- les étiquettes d'avertissement et de consigne sur le réducteur/motoréducteur
- toutes les autres documentations de projet, manuels d'utilisation et schémas de connexion liés à l'entraînement
- les dispositions et exigences spécifiques à l'installation
- les réglementations actuelles nationales et régionales (protection contre l'explosion, sécurité, prévention des accidents)

Les réducteurs/moto-réducteurs sont conçus pour les installations profession-nelles et doivent être utilisées conformément aux indications de la documentation technique de la Société BOCKWOLDT et les indications de la plaque constructeur. Ils répondent aux normes et réglementations applicables et remplissent les exigences de la directive 94/4CE.

Les dispositions d'installation (par ex. EN 60079-14) pour les installations dans les zones à risque d'explosion doivent impérativement être respectées.

Advertencias de seguridad para el uso en el área con peligro de explosión

Las mezclas de gases y las concentraciones de polvo explosivas pueden provocar lesiones graves e incluso mortales si se combinan con componentes móviles calientes y con energía aplicada.

Las tareas de montaje, conexión y puesta en servicio, así como los trabajos de mantenimiento en el reductor, el motor reductor o el equipo eléctrico adicional deben correr a cargo exclusivamente de personal técnico debidamente cualificado que tenga en cuenta los siguientes puntos:

- estas instrucciones de uso sobre el uso de reductors en atmósferas explosivas;
- las instrucciones de uso externas para el electromotor protegido frente a explosión;
- las placas de advertencia y seguridad del reductor y el motor reductor;
- todos los documentos de diseño y proyecto, así como los esquemas de conexiones, pertenecientes al accionamiento:
- las disposiciones y los requisitos específicos de la instalación;
- las disposiciones nacionales y regionales que se encuentren en vigor en la actualidad (protección frente a explosiones, seguridad, prevención de accidentes)

Los reductors y los motores reductores están concebidos para instalaciones industriales y sólo pueden utilizarse de acuerdo con las indicaciones incluidas en la documentación técnica de la empresa BOCKWOLDT, así como conforme a los datos que se mencionan en la placa indicadora de tipo. Además, cumplen las normativas y disposiciones vigentes y, además, también muestran conformidad con los requisitos de la directiva 94/4/CE.

También es imprescindible observar las normas de construcción (por ejemplo EN 60079-14) relativas a las atmósferas explosivas.



2.2



Manuel d'utilisation Manual de instrucciones



Consignes de sécurité

Advertencias de seguridad



Consignes de sécurité pour l'utilisation en zone à danger d'explosion

Un moteur d'entraînement relié au réducteur ne doit être utilisé que dans les conditions décrites au chapitre « Mise en service du réducteur/moteur-réducteur dans une zone à danger d'explosion ». Respecter alors les consignes du fournisseur du moteur.

Un moteur relié au réducteur ne doit être utilisé sur le convertisseur de fréquences que si les indications de la plaque constructeur sont respectées et si le fabricant du moteur a donné son autorisation pour une utilisation sur le convertisseur de fréquences.

Advertencias de seguridad para el uso en el área con peligro de explosión

Un motor de accionamiento conectad al reductor sólo puede utilizarse si se cumplen las condiciones previas que se describen en el capítulo "Puesta en servicio de los reductors / motores reductores en atmósferas explosivas". En este punto es preciso observar las condiciones de funcionamiento del proveedor del motor.

Un motor conectado al reductor sólo puede utilizarse con el convertidor de frecuencia si se observan las especificaciones de la placa indicadora de tipo del reductor y si el uso en el convertidor de frecuencia ha sido autorizado y homologado por el fabricante del motor.



2.3 Checklists

Avant la mise en service:

Cette check-list répertorie toutes les activités à effectuer avant la mise en service d'un réducteur dans le respect de l'ATEX 95 en zone à danger d'explosion.

Listas de comprobación

Antes de la puesta en servicio:

Esta lista de comprobación incluye todas las tareas que deben realizarse antes de la puesta en servicio de un reductor en atmósferas explosivas según la directiva ATEX 95.

Avant la mise en service, contrôles dans

la zone à danger d'explosion

Dès la réception de la livraison, vérifier l'absence de dommages dus au transport. Faites vos observations immédiatement au transporteur. La mise en service doit être exclue si besoin est. Avant la mise en service, retirer les fixations de transport.

Les indications suivantes sur les plaques constructeur du réducteur et du moteur coïncident-elles avec la zone à danger d'explosion nécessaire sur place :

- groupe d'appareils
- catégorie d'explosion
- zone d'explosion
- classe de températures
- température de surface maximale

Est-on certain lors du montage du réducteur de l'absence d'atmosphère, d'huiles, d'acides, de gaz, de vapeurs et de rayonnement explosifs?

La plage de températures ambiantes de –20°C à +40 C (-20 C à +60 C dans des cas particuliers à signaler, voir Chapitre 7.3).

Comprobaciones antes de la puesta en servicio en una atmósfera explosiva

Inspeccione la entrega justo después de su recepción para ver si se han producido daños durante el transporte. En caso afirmativo, comunique el hecho de inmediato a la empresa de transportes y no realice la puesta en servicio. Antes de la puesta en servicio retire los dispositivos de protección para el transporte.

Compruebe si los datos siguientes de las placas indicadoras de tipo del reductor y del motor coinciden con las condiciones necesarias para atmósferas explosivas:

- Grupo de dispositivos
- Categoría explosiva
- Zona explosiva
- Clase de temperatura
- Temperatura máxima de superficie

Está seguro de que durante el montaje del reductor no se formarán atmósferas explosivas ni tampoco aceites, ácidos, gases, vapores ni radiaciones?

Se mantiene la temperatura ambiente entre -20°C y +40°C (o entre -20°C y + 60°C en casos especiales con obligación de identificación según el capítulo 7.3)







Consignes de sécurité

Advertencias de seguridad



2.3 Checklists

Listas de comprobación

CHECKIISIS	Listas de comprobación
Avant la mise en service , contrôles dans la zone à danger d'explosion - suite	Comprobaciones antes de la puesta en servicio en una atmósfera explosiva (continuación)
Est-on certain que les réducteurs sont assez ventilés et qu'aucun apport externe de chaleur (par ex. via les accouplements) n'est présent? La température maximale de l'air de refroidissement ne doit pas dépasser la plage de températures ambiantes autorisée.	Está seguro de que el reductor está correctamente ventilado y no se produce ninguna penetración de calor externa (por ejemplo, mediante la acción de los acoplamientos)? La temperatura máxima del aire de refrigeración no puede superar el margen de temperatura ambiente permitido.
La position de montage correspond-elle à celle indi- quée sur la plaque constructeur du réducteur? Atten- tion: la modification de la position de montage ne doit avoir lieu qu'après accord de la Sté BOCKWOLDT. Sans cet accord préalable, la certification ATEX de- vient caduque!	Coincide la posición de montaje con la que se especifica en la placa indicadora de tipo del reductor? Tenga en cuenta que el cambio de la posición de montaje sólo puede realizarse con el acuerdo expreso por parte de la empresa BOCKWOLDT. Si no existe tal acuerdo, la homologación ATEX quedará anulada.
Le niveau d'huile en fonction de la forme de construction coïncide-t-il avec la quantité d'huile indiquée sur la plaque constructeur du réducteur?	Coincide el nivel de aceite de la construcción con el que se especifica en la placa indicadora de tipo del reductor?
Toutes les vis de contrôle du niveau d'huile et de vi- dange, ainsi que les soupapes d'évent, sont-elles librement accessibles et étanches à l'huile?	Están accesibles y presentan estanqueidad al aceite los tornillos de control del aceite y de descarga, así como las válvulas de desaireación?
Tous les éléments d'entrée et de sortie à monter sont-ils homologués ATEX?	Disponen de la homologación ATEX todos los elementos de accionamiento y de fuerza que deben montarse?
Est-on certain que sur les réducteurs seuls (exécutions NF et K) les données indiquées sur la plaque constructeur du réducteur ne sont pas dépassées?	En los reductors individuales (modelo NF o K), queda garantizado que no se superarán los datos indicados en la placa indicadora de tipo del reductor?
Nous vous prions de bien vouloir prendre en consi- dération les mesures additionelles correspondante au chapitre 7.4 sont nécessaires quant à l'assemblage d'un ex- moteur au réducteur single (exécution NF).	Le rogamos tener en cuenta, por favor, las medidas adicionales según el capítulo 7.4 al montaje de un Exmotor al reductor mismo (ejecución NF).
Sur les moteurs fonctionnant sur réseau: • Vérifier si les données indiquées sur la plaque constructeur du réducteur et du moteur coïncident avec les conditions environnantes sur le lieu d'utilisation.	En motores alimentados por la red: • Asegúrese de que los datos mencionados en la placa indicadora de tipo del reductor y del motor coinciden con las condiciones ambientales del entorno de uso.
Pour les moto-réducteurs fonctionnant sur convertisseur: Vérifier si le moto-réducteur est autorisé pour le fonctionnement sur convertisseur Le paramétrage du convertisseur doit empêcher une surcharge du réducteur.	 En los motores reductores accionados por el convertidor: Asegúrese de que el motor reductor está homologado para su uso con un convertidor. La parametrización del convertidor debe evitar una sobrecarga del reductor.
Avant le montage d'un capot de protection, le fabricant du capot de protection doit prouver par une analyse des risques qu'aucune source d'allumage (par ex. étincelles par frottement) ne peut apparaître.	Antes de montar una cubierta protectora, el fabricante de dicha cubierta debe realizar un análisis de riesgos para demostrar que no puede producirse ninguna fuente de encendido (por ejemplo, con las chispas que se forman durante el amolado).
La compensation de potentiel doit être manipulée selon les dispositions de l'installateur dans le pays d'utilisation	La conexión equipotencial debe manejarse según las disposiciones del constructor.







Consignes de sécurité

Advertencias de seguridad



2.3 Checklists

Listas de comprobación

Pendant la mise en service:

Durante la puesta en servicio:

Cette check-list répertorie toutes les activités à effectuer **pendant la mise en service** d'un réducteur dans le respect de l'ATEX 95 en zone à danger d'explosion.

Esta lista de comprobación incluye todas las tareas que deben realizarse durante la puesta en servicio de un reductor en atmósferas explosivas según la directiva ATEX 95.

				Comprobaciones durante de la puesta en servicio en una atmósfera explosiva				
températures ambiantes	standard -20°C ≤ Ta ≤ 40°C	Mesurer la température de surface maximale au bout de 3 heures. Une valeur différentielle de 60K (classe de températures T4) ou 90K (classe de températures T3) par rapport à la température environnante ne doit pas être dépassée. Avec une valeur >60K (T4) ou >90K (T3), arrêter l'entraînement immédiatement et contacter la Sté BOCKWOLDT!	temperatura ambiente	Estándar -20°C ≤ Ta ≤40°C	Mida la temperatura de superficie máxima después de aprox. 3 horas No puede superarse un valor diferencial de 60K (clase de temperatura T4) 90K (clase de temperatura T3) frente a la temperatura ambiente. Si el valor es superior a 60K (T4) o 90K (T3) detenga el accionamiento de inmediato y póngase en contacto con la empresa BOCKWOLDT.			
Plage de temp	spéciale -20°C ≤ Ta ≤ 60 C à signaler voir Chapitre 7.3	Mesurer la température de surface maximale au bout de 3 heures. Une valeur différentielle de 40K (classe de températures T4) ou 70K (classe de températures T3) par rapport à la température environnante ne doit pas être dépassée. Avec une valeur >40K (T4) ou >70K (T3), arrêter l'entraînement immédiatement et contacter la Sté BOCKWOLDT!	Margen de ter	Especial -20°C ≤ Ta ≤ 60°C obligación de identificación según capítulo 7.3	Mida la temperatura de superficie máxima después de aprox. 3 horas No puede superarse un valor diferencial de 40K (clase de temperatura T4) 70K (clase de temperatura T3) frente a la temperatura ambiente. Si el valor es superior a 40K (T4) o 70K (T3) detenga el accionamiento de inmediato y póngase en contacto con la empresa BOCKWOLDT.			



3. Mise au rebut

Eliminación

La mise au rebut de l'emballage et des pièces usagées doit se faire selon les dispositions du pays dans lequel l'appareil est installé.

Les pièces du carter, pignons, arbres et roulements des réducteurs doivent être éliminés avec la ferraille. Cela vaut aussi pour les pièces en fonte grise en l'absence de tri sélectif de ces déchets.

L'huile usée doit être récupérée et éliminée dans les règles de l'art.

La eliminación del embalaje y de los componentes usados debe realizarse conforme a las disposiciones del país en el que se instale el aparato.

Las piezas de la carcasa, las ruedas dentadas, los árboles y los rodamientos del reductor deben eliminarse como chatarra. Esto se aplica también para los componentes de fundición gris, siempre y cuando no se realice una recogida seRueda de salida.

El aceite usado debe recogerse y eliminarse según las disposiciones que correspondan.








Conception du réducteur

Estructura del reductor

4.1 Conception du réducteur hélicoïdal à 2 trains d'engrenages

Estructura del reductores helicoidales de dos trenes



01	Carter du réducteur	Cárter del reductor	17	Roulement	Rodamiento
	a Exécution à pattes	a Ejecución con patas	19	Clavette	Chaveta
	b Exécution à bride (sans ill.)	b Ejecución con brida (sin imagen)	22	Clavette	Chaveta
02a	Couvercle du réducteur	Tapa del reductor	23	Clavette	Chaveta
	Exécution F	Modelo F	25	Joint pour arbre tournant AS	Anillo obturador radial AS
05	Arbre de sortie	Eje salida	28	Circlip	Circlip
	CB 11 avec écrou de serrage	CB 11 con tuerca de apriete	31	Vis cylindrique	Tornillo de cabeza cilíndrica
06	Roue de sortie	Rueda de salida	33	Douille de serrage	Manguito de sujeción
07	Pignon intermédiaire	Piñón intermedio	35	Vis de fermeture	Tapón roscado
	à partir de CB 5 sur certaines	a partir de CB 5 en algunas	36	Soupape d'évent	Válvula de ventilación
	démultiplications de pignon et arbre	multiplicaciones de piñón y árbol	39	Vis à anneau	Tornillo con ojo
08	Roue intermédiaire	Piñón intermedio de distribución		à partir de CB 3	a partir de CB 3
10a	Pignon à emboîter	Piñón intermedio	40	Douille entretoise	Anillo distanciador
10b	Pignon d'entrée	Piñón de accionamiento		à partir de CB 7	a partir de CB 7
14	Roulement	Rodamiento	41	Rondelle d'ajustage	Arandela de ajuste
15	Roulement	Rodamiento		uniquem. sur l'exécution SL	sólo en el modelo SL
16	Roulement	Rodamiento		à partir de CB 5	a partir de CB 5
			47	Borne de terre	Terminal de puesta a tierra








Conception du réducteur

Estructura del reductor

4.2

Conception du réducteur hélicoïdal à 3 trains d'engrenages

Estructura del reductores helicoidales de tres trenes



10a	Pignon à emboîter	Piñón intermedio	922	Clavette	Chaveta
10b	Pignon d'entrée	Piñón de accionamiento	924	Clavette	Chaveta
902a	Couvercle du réducteur	Tapa del reductor		uniquement sur 905b	sólo en 905b
	Exécution F	Modelo F	928	Circlip	Circlip
903	Pièce intermédiaire	Pieza intermedia	931	Vis cylindrique	Tornillo de cabeza cilíndrica
905a	Arbre, partie intermédiaire taillé	Árbol intermedio, dentado	932	Vis cylindrique	Tornillo de cabeza cilíndrica
905b	Arbre, partie intermédiaire lisse	Árbol intermedio, liso	933	Douille de serrage	Manguito de sujeción
908	Roue intermédiaire	Piñón intermedio de distribución	935	Vis de fermeture	Tapón roscado
914	Roulement	Rodamiento			
915	Roulement	Rodamiento			
916	Roulement	Rodamiento			








Conception du réducteur

Estructura del reductor

4.3 Conception du réducteur hélicoïdal pièces rapportées

Estructura de las piezas de montaje del reductores helicoidales



02b	Couvercle de réducteur exécution K	Tapa del reductor en el modelo K	199	Moteur électrique	Electromotor
03	Bride de sortie	Brida	603	Bride	Brida
11a	Arbre d'entrée, lisse	Árbol de accionamiento, liso	632	Vis cylindrique	Tornillo de cabeza cilíndrica
11c	Arbre d'entrée, taillé	Árbol de accionamiento, dentado	634	Vis hexagonale	Tornillo de cabeza hexagona
18	Roulement	Rodamiento	701	Adaptateur, exécution adaptateur	Linterna del agitador
20	Clavette	Chaveta	705	Arbre de sortie	Eje salida
21	Clavette	Chaveta		CB 11 avec écrou de serrage	CB 11 con tuerca de apriete
	uniquement sur 11A	sólo en 11A	707	Joint pour arbre tournant AS	Anillo obturador radial AS
26	Joint pour arbre tournant AS	Anillo obturador radial AS	715	Roulement	Rodamiento
	sur CB 7 avec douille entretoise	en CB 7 con anillo distanciador	719	Clavette	Chaveta
30	Circlip	Circlip	722	Clavette	Chaveta
32	Vis cylindrique	Tornillo de cabeza cilíndrica	725	Joint pour arbre tournant A	Anillo obturador radial A
34	a Vis cylindrique	a Tornillo de cabeza cilíndrica		CB 11 avec anneau d'appui	CB 11 con anillo de apoyo
	b Vis hexagonale (sans ill.)	b Tornillo de cabeza hexag. (sin imagen)	727	Circlip	Circlip
35	Vis de fermeture	Tapón roscado	730	Circlip	Circlip
37	Circlip	Circlip	731	Circlip	Circlip
	uniquement sur CB 9 + CB 11	sólo en CB 9 + CB 11		CB 5 à CB 9	CB 5 a CB 9
			744	Disque d'appui	Disco de apoyo




Conception du réducteur

Estructura del reductor

4.4

Conception du réducteur hélicoïdal BC à 2 trains d'engrenages

Estructura del reductores helicoidales BC de dos trenes



01	Carter du réducteur	Cárter del reductor	16	Roulement	Rodamiento
	a Exécution à pattes	a Ejecución con patas	17	Roulement	Rodamiento
	b Exécution à bride (sans ill.)	Ejecución con brida (sin imagen)	19	Clavette	Chaveta
02a	Couvercle du réducteur	Tapa del reductor	22	Clavette	Chaveta
	Exécution F	Modelo F	23	Clavette	Chaveta
05	Arbre de sortie	Eje salida	25	Joint pour arbre tournant AS	Anillo obturador radial AS
06	Roue de sortie	Rueda de salida	28	Circlip	Circlip
07	Pignon intermédiaire	Piñón intermedio	31	Vis cylindrique	Tornillo de cabeza cilíndrica
08	Roue intermédiaire	Piñón intermedio de distribución	33	Douille de serrage	Manguito de sujeción
10a	Pignon à emboîter	Piñón intermedio	35	Vis de fermeture	Tapón roscado
10b	Pignon d'entrée	Piñón de accionamiento	36	Soupape d'évent	Válvula de ventilación
14	Roulement	Rodamiento	47	Borne de terre	Terminal de puesta a tierra
15	Roulement	Rodamiento			






Conception du réducteur

Estructura del reductor

4.5 Conception du réducteur hélicoïdal BC pièces rapportées

Estructura de las piezas de montaje del reductores helicoidales BC



02b	Couvercle de réducteur exécution K	Tapa del reductor en el modelo K	199	Moteur électrique	Electromotor
03	Bride de sortie	Brida	603	Bride	Brida
11a	Arbre d'entrée, lisse	Árbol de accionamiento, liso	632	Vis cylindrique	Tornillo de cabeza cilíndrica
11b	Arbre d'entrée avec alésage	Árbol de accionamiento con orificio	634	Vis hexagonale	Tornillo de cabeza hexagonal
18	Roulement	Rodamiento	701	Adaptateur, exécution adaptateur	Linterna del agitador
20	Clavette	Chaveta	705	Arbre de sortie	Eje salida
21	Clavette	Chaveta	707	Joint pour arbre tournant AS	Anillo obturador radial AS
	uniquement sur 11a	sólo en pos. 11a	715	Roulement	Rodamiento
26	Joint pour arbre tournant AS	Anillo obturador radial AS	719	Clavette	Chaveta
30	Circlip	Circlip	725	Joint pour arbre tournant A	Anillo obturador radial A
32	Vis cylindrique	Tornillo de cabeza cilíndrica	727	Circlip	Circlip
34	a Vis cylindrique	a Tornillo de cabeza cilíndrica	730	Circlip	Circlip
	b Vis hexagonale (sans ill.)	b Tornillo de cabeza hexag. (sin imagen)	744	Disque d'appui	Disco de apoyo
38	Vis cylindrique	Tornillo de cabeza cilíndrica			






Conception du réducteur

Estructura del reductor

4.6 Conception du réducteur plat

Estructura del reductores ejes paralelos



10a	Pignon à emboîter	Piñón intermedio	322	Clavette	Chaveta
10b	Pignon d'entrée	Piñón de accionamiento	323	Clavette	Chaveta
301	Carter de réducteur (côté moteur)	Cárter del reductor (lado del motor)	325	Joint pour arbre tournant AS	Anillo obturador radial AS
302	Carter de réducteur (côté sortie)	Cárter del reductor (lado de salida)	327	Circlip	Circlip
304	Arbre creux	Árbol hueco	331	Vis hexagonale	Tornillo de cabeza hexagonal
306	Roue de sortie	Rueda de salida	335	Vis de fermeture	Tapón roscado
307	Pignon intermédiaire	Piñón intermedio	336	Soupape d'évent	Válvula de ventilación
	à partir de SF 1550 sur certaines	a partir de SF 1550 en algunas	340	Douille entretoise	Anillo distanciador
	démultiplications de pignon et d'arbre	multiplicaciones de piñón y árbol	347	Borne de terre	Terminal de puesta a tierra
308	Roue intermédiaire	Piñón intermedio de distribución	353	Douille de serrage	Manguito de sujeción
314	Roulement	Rodamiento	354	Vis cylindrique	Tornillo de cabeza cilíndrica
316	Roulement	Rodamiento	361	Ecrou hexagonal	Tuerca hexagonal




Conception du réducteur

Estructura del reductor

Conception réducteur plat - Combinaisons possibles

Estructura del reductores ejes paralelos - Posibilidades de combinación



Pueden producirse variaciones en función del tamaño y el modelo.

03	Bride de sortie	Brida	303	Couvercle de réducteur exécution K	Tapa del reductor en el modelo K
11a	Arbre d'entrée, lisse	Árbol de accionamiento, liso	305	Arbre de sortie d'un côté	Eje salida unilateral
11c	Arbre d'entrée, taillé	Árbol de accionamiento, dentado	310	Arbre de sortie des deux côtés	Eje salida bilateral
18	Rroulement	Rodamiento	319	Clavette	Chaveta
20	Clavette	Chaveta	326	Circlip	Circlip
21	Clavette	Chaveta	341	Rondelle d'ajustage	Arandela de ajuste
	uniquement sur 11a	sólo en 11a	352	Anneau de prise de bride	Anillo de alojamiento de la brida
26	Joint pour arbre tournant AS	Anillo obturador radial AS	355	Biellette anticouple	Soporte del momento de torsión
30	Circlip	Circlip	356	Angle de patte, debout	Resalto, vertical
32	Vis cylindrique	Tornillo de cabeza cilíndrica	357	Angle de patte, couchée	Resalto, horizontal
34	a Vis cylindrique	a Tornillo de cabeza cilíndrica	358	Vis hexagonale	Tornillo de cabeza hexagonal
	b Vis hexagonale	b Tornillo de cabeza hexagonal	359	Vis hexagonale	Tornillo de cabeza hexagonal
	(sans ill.)	(sin imagen)	360	Joint pour arbre tournant AS	Anillo obturador radial AS
199	Moteur électrique	Electromotor	361	Ecrou hexagonal	Tuerca hexagonal




Conception du réducteur

Estructura del reductor

4.8 Conception adaptateur

Estructura de la linterna normativa



401	Adaptateur	Linterna normativa	420	Clavette	Chaveta
411a	Arbre d'entrée, lisse	Árbol de accionamiento, liso		uniquement sur 411a	sólo en 411a
411b	Arbre d'entrée avec alésage	Árbol de accionamiento, con orificio	425	Joint pour arbre tournant A	Anillo obturador radial A
	(sans ill.)	(sin imagen)	428	Circlip	Circlip
411c	Arbre d'entrée, taillé	Árbol de accionamiento, dentado	429	Vis hexagonale	Tornillo de cabeza hexagonal
	(sans ill.)	(sin imagen)	430	Ecrou hexagonal	Tuerca hexagonal
414	Roulement	Rodamiento	432	Vis hexagonale	Tornillo de cabeza hexagonal
415	Roulement	Rodamiento	435	Vis de contrôle du niveau d'huile	Tornillo de control del aceite








Plaque constructeur et code de désignation

Placa identificadora de tipo y designación de tipo



5.1 Plaque constructeur - réducteur

Plaque construction - exemple



Légende

BFacteur de fonctionnement
R _{1 max}
R2 max
Démultiplication de réducteur/ Ta voir ci-dessous
PType de protection (réducteur)
MIndication de la forme de construction
kgPoids
M _{1 max} [Nm]couple d'entrée maximal autorisé
M ₂ [Nm]couple de sortie
n _{1 max} [tr ^{/min}]régime d'entrée maximale
n ₂ [tr ^{/min}]régime de sortie
N°N° de commande/date de fabrication
_ubrifiantType et quantité de lubrifiant
ΓFRN° réf. fichier techn.
TypeType et taille de réducteur BOCKWOLDT
CIntervalles de maintenance (Chapitre 8.2)

Ta.....sans indication Le réducteur est autorisé pour une utilisation dans la plage de températures ambiantes standard de -20°C à +40°C.

Ta.....avec indicationLe réducteur n'est autorisé pour une utilisation spéciale dans la plage de températures de -20°C à +60°C que si la plaque constructeur porte l'indication suivante (voir l'exemple de plaque constructeur): -20°C \leq Ta \leq 60°C.

Exemple de classification des réducteurs:

Catégorie 2: II 2GD ck IIB T4 IP64 T130°C

II 2GD ck IIB T3 IP64 T160°C

Catégorie 3: II 3GD ck IIC T4 IP 54 T130°C

II 3GD ck IIC T3 IP 54 T160°C







Plaque constructeur et code de désignation

Placa identificadora de tipo y designación de tipo



5.1 Placa identificadora de tipo del reductor

Placa identificadora de tipo del reductor: ejemplo

	OCKW 3843 Bac					S E R M / NF132 E		(€
Nr.	465.563	16.03.0)5	TFR:	ATEX	05.01	IM	A
n 2	28,1		min-1	n 1 max	1.800	min -1	IP	54
	M 2 *	1.777	Nm	M 1 max	37		Nm	
	FR2max	10.000	N	FR1 ma	×		N	
Betri	ebsvorsch	rift beac	hten	i 51,28	/ -20°C≼	Ta≼60°C	kg	145
<u></u>	II 3GE	ck IIC	T4	IP 54 T	130°C		fв	1,7
(CX)	Schmier	stoff C	LP P	G ISO	VG 220	synth	7,5 I	

Leyenda

fB	factor de funcionamiento
F _{R1 máx} [N]	fuerza radial máx. en el lado de entrada (en el vástago central)
F _{R2 máx} [N]	fuerza radial máx. en el lado de salida (en el vástago central)
i	multiplicación del reductor / Ta; véase más abajo
IP	clase de protección (reductor)
IM	datos de la forma constructiva
kg	peso
M _{1 máx} [Nm]	momento de entrada máximo permitido
M ₂ [Nm]	momento de salida
n _{1 máx} [min ⁻¹]	velocidad de entrada máxima
n ₂ [min ⁻¹]	velocidad de salida
N°	Nº de pedido / Fecha de fabricación
Lubricante	Tipo y cantidad de lubricante
TFR	Nº ref. archivo técnico
Tipo	Tipo y tamaño de reductor BOCKWOLDT
X	Intervalos de mantenimiento (capítulo 8.2)

Ta.....sin identificación...El reductor está homologado para un margen de temperatura ambiente estándar comprendido entre -20 °C y +40 °C.

Ta.....con identificación.. El reductor sólo está homologado para el margen de temperatura ambiente especial comprendido entre -20°C y +60°C si la placa identificadora de tipo presenta la identificación siguiente (véase ejemplo de placa identificadora de tipo): -20°C ≤ Ta ≤ 60°C.

Ejemplo de distribución del reductor:

Categoría 2: Il 2GD ck IIB T4 IP64 T130°C

II 2GD ck IIB T3 IP64 T160°C

Categoría 3: Il 3GD ck IIC T4 IP 54 T130°C II 3GD ck IIC T3 IP 54 T160°C

Manuel d'utilisation Ex - 23 -**BOCKWOLDT**







Plaque constructeur et code de désignation


Placa identificadora de tipo y designación de tipo

5.2 Code de désignation

Série CB

Réducteurs hélicoïdaux standard

Exemple : Moto-réducteur hélicoïdal standard BOCKWOLDT, taille de réducteur 0, exécution à pattes, moteur triphasé à 4 pôles, taille 71N, roulement lourd, intervalle de maintenance toutes les 8.000 heures de service



СВ	0	-71N/4D	Ex		SL	X
		F : réd NF : NF NF	nt irillon libre lucteur hélid 63 71	sans in F FOF + F + FOF de produ d'arbre d'e	tion du dication : exécut : exécut : exécut ction à	roulement lourd ndication : roulement standard
		NF	80 90etc aptateur p	=	age de m	noteurs normalisés CEI de taille

Equipement	supp	lémen	taire
------------	------	-------	-------

-71N/D4 :

sans indication : pas d'équipement supplémentaire
R : exécution de l'agitateur
N : avec moteur normalisé monté

correspondante

moteur d'usine BOCKWOLDT monté

Pour l'explication, voir le code de désignation pour les moteurs

Taille du réducteur

2 trai	ns d'engre	3 trains d'engrenages :		
	00	23	7	09 39
	0	3	9	19 59
	1	3A	11	29 79
	2	5		239

type de réducteur

CB: réducteur hélicoïdal BOCKWOLDT, exécution standard







Plaque constructeur et code de désignation

Placa identificadora de tipo y designación de tipo

5.2 Designación de tipo

Serie CB

Reductores helicoidales estándar

Ejemplo: Motor reductor de reductors rectos planos estándar BOCKWOLDT, tamaño de reductor 0, modelo de pie, motor trifásico de 4 patillas, tamaño constructivo 71N, soporte pesado, intervalo de mantenimiento cada 8.000 horas de servicio



СВ 0	-71N/	4D Ex	SL X
			Intervalos de mantenimiento X: cada 8.000 horas de funcionamiento Y: cada 16.000 horas de funcionamiento Z: cada 20.000 horas de funcionamiento
			Soporte SL : soporte pesado sin designación : soporte normal
			lo de la carcasa signación: modelo de pie : Ejecución con brida : Ejecución con brida sin brida : Modelo de pie/brida : Modelo de pie/brida sin brida
		Medio de servi	icio protegido frente a explosión
	K F NF	 NF 63 NF 71 NF 80 NF 90etc. Linterna normativa para tamaño constructivo co. Motor de fábrica monta 	ara montar los motores de fábrica de BOCKWOLDT a montar los motores normativos IEC del rrespondiente do de BOCKWOLDT
	R		

Tamaño del reductor

2 trenes:	00	23	7	3 trenes:	09	39
	0	3	9		19	59
	1	3A	11		29	79
	2	5			239	

Tipo de reductor

CB: Reductores helicoidales BOCKWOLDT, modelo estándar







Plaque constructeur et code de désignation


Placa identificadora de tipo y designación de tipo

5.2 Code de désignation

Série BC

(BOCKWOLDT) Compact

Exemple : Moto-réducteur hélicoïdal BOCKWOLDT Compact, hauteur de pointe 125 mm, 2 trains d'engrenages, exécution à pattes, moteur triphasé à 4 pôles, taille 71N, roulement lourd, intervalle d'entretien toutes les 8.000 heures de service



71N/4D SL BC 125 .2 Α Ex X Intervalles de maintenance X: toutes les 8.000 h de service toutes les 16.000 h de service toutes les 20.000 h de service Roulement : roulement lourd sans indication : roulement standard moyen de production à protection contre les explosions Entraînement tourillon libre d'arbre d'entrée NF... NF 63 NF 71 NF 80 NF 90.....etc. Adaptateur pour le montage de moteurs normalisés CEI de taille correspondante 71N/D4 moteur d'usine BOCKWOLDT monté Pour l'explication, voir le code de désignation pour les mo-Exécution du carter Exécution à pattes **B**: Exécution à bride exécution à pattes/bride exécution de l'agitateur

Trains d'engrenages

2 : 2 trains d'engrenages

Taille du réducteur

086, 102, 125, 130, 160, 180 ...: hauteur de pointe en mm

type de réducteur

BC : BOCKWOLDT Compact







Plaque constructeur et code de désignation

Placa identificadora de tipo y designación de tipo

5.2 Designación de tipo


Serie BC

(BOCKWOLDT) Compact

Ejemplo: Motor reductor de reductors rectos planos BOCKWOLDT Compact, altura de punta 125 mm, 2 trenes, modelo de

pie, motor trifásico de 4 patillas, tamaño constructivo 71N, soporte pesado, intervalo de mantenimiento cada

8.000 horas de servicio



BC 125 .2 A -71N/4D Ex SL X

Intervalos de mantenimiento

X: cada 8.000 horas de funcionamiento Y: cada 16.000 horas de funcionamiento

Z : cada 20.000 horas de funcionamiento

Soporte

SL : soporte pesado sin designación : soporte normal

Medio de servicio protegido frente a explosión

Accionamiento

K : Vástago libre del árbol de accionamiento
NF... : NF 63

NF ... : NF 63 NF 71

NF 80 NF 90.....etc.

Linterna normativa para montar los motores normativos IEC

del tamaño constructivo correspondiente

-71N/D4 : Motor de fábrica montado de BOCKWOLDT

Para obtener una explicación, consulte la designación de

tipos para motores

Modelo de la carcasa

A: Modelo de pie
B: Ejecución con brida
C: Modelo de pie/brida
D: Modelo de agitador

Trenes de multiplicación

2 : 2 trenes

Tamaño del reductor

086, 102, 125, 130, 160, 180 ...: Altura de punta en mm

Tipo de reductor

BC: BOCKWOLDT Compact







Plaque constructeur et code de désignation


Placa identificadora de tipo y designación de tipo

5.2 Code de désignation

CB-SF

Réducteurs plats

Exemple: Moto-réducteur plat hélicoïdal BOCKWOLDT, taille du réducteur 350, moteur triphasé à 4 pôles, taille 71N, exécution à arbre creux, intervalle de maintenance toutes les 8.000



heures de service CB-SF 350 -71N/4D Ex X Intervalles de maintenance X: toutes les 8.000 h de service : toutes les 16.000 h de service : toutes les 20.000 h de service Exécution sans indication: arbre creux : arbre de sortie à l'opposé du côté entraînement arbre de sortie côté entraînement V+R Arbre de sortie des deux côtés Exécution à bride exécution à pattes/bride moyen de production à protection contre les explosions Entraînement : tourillon libre d'arbre d'entrée NF... : NF 63 NF 71 NF 80 NF 90.....etc. Adaptateur pour le montage de moteurs normalisés CEI de taille correspondante -71N/D4 : moteur d'usine BOCKWOLDT monté Pour l'explication, voir le code de désignation pour les moteurs Equipement supplémentaire : pas d'équipement supplémentaire

avec moteur normalisé monté

Taille du réducteur

2 trains d'engrenages : 150 1550

350 3050 450 4750 950

type de réducteur

CB-SF: réducteur plat hélicoïdal BOCKWOLDT







Plaque constructeur et code de désignation

Placa identificadora de tipo y designación de tipo

5.2 Designación de tipo


CB-SF

Tipo de reductor

CB-SF: Reductores helicoidales plano BOCKWOLDT

Reductores ejes paralelos

Ejemplo: Motor reductor de reductors rectos planos BOCKWOLDT, tamaño de reductor 350, motor trifásico de 4 patillas, tamaño constructivo 71N, modelo de árbol hueco, intervalo de mantenimiento cada 8.000 horas de servicio



CB-SF	350		-71N/4D	Ex	X
					Intervalos de mantenimiento X: cada 8.000 horas de funcionamiento Y: cada 16.000 horas de funcionamiento Z: cada 20.000 horas de funcionamiento
					Modelo sin designación: árbol hueco V : Eje salida frente al lado de accionamiento R : Eje salida en dirección al lado de accionamiento V+R : Eje salida bilateral F : Ejecución con brida +F : Modelo de pie/brida
				Medic	de servicio protegido frente a explosión
			NF : NH NH NH NH Lin de -71N/D4 : Mc Pa	ástago lib = 63 = 71 = 80 = 90e nterna no el tamaño otor de fá	rmativa para montar los motores normativos IEC constructivo correspondiente brica montado de BOCKWOLDT er una explicación, consulte la designación de tipos
			nmiento adicio ignación : sin : con	equipam	ento adicional ormativo incorporado
	Tamaño d 2 trenes : 15				
	35 45 95	50 305 50 475	0		







Transport et stockage

Transporte y almacenamiento



6. Transport et stockage

Après la livraison, informer immédiatement le transporteur des dégâts éventuellement constatés. La mise en service doit être exclue si besoin est.

Serrer à fond les oeillets de transport vissés. Ils sont conçus uniquement pour supporter le poids du réducteur (motoréducteur). Ils ne doivent pas supporter de charge supplémentaire. Si nécessaire, utiliser des moyens de transport adaptés, aux dimensions suffisantes. Avant la mise en service, retirer les sécurités pour le transport.

Le stockage de la livraison à la mise en service doit se faire dans des locaux secs, exempts de poussière et à l'abri des secousses. La température doit se situer autour de 20 °C et l'humidité relative de l'air rester inférieure à 65 %. En raison des joints pour arbre tournant montés, éviter l'exposition aux rayons UV, à l'ozone et aux milieux agressifs.

Dans des conditions de stockage différentes, contactez la maison BOCKWOLDT.

En cas de stockage long des réducteurs (moto-réducteurs), respecter la disposition BN 9013.

Transporte y almacenamiento

Comunique a la empresa de transportes cualquier daño que detecte en el momento de la entrega y no realice la puesta en servicio.

Apriete los ojos de suspensión roscados pues están concebidos para el peso del reductor (motor reductor). No se pueden incorporar cargas adicionales. En caso necesario, utilice medios de transporte adecuados y de las dimensiones correctas. Antes de la puesta en servicio retire los dispositivos de protección para el transporte.

El almacenamiento desde la entrega a la puesta en servicio debe realizarse en un una sala seca y libre de polo y vibraciones. La temperatura debe encontrarse en torno a los 20 °C, mientras que la humedad relativa del aire debe ser inferior al 65 %. Debido a la incorporación del anillo obturador radial es preciso evitar la acción de los rayos UV, el ozono o los medios agresivos.

Si las condiciones de almacenamiento varían, póngase en contacto con la empresa BOCKWOLDT.

A la hora de almacenar reductors (motores reductores) a largo plazo es preciso observar la norma BN 9013.







Montage et mise en service

Montaje y puesta en servicio



7.1 Avant de commencer

Le montage et la mise en service doivent être exécutés par un personnel spécialisé et qualifié.

Pour les équipements supplémentaires électriques, comme les moteurs électriques, les freins ou les convertisseurs de fréquences, respecter impérativement les manuels d'utilisation correspondants fournis.

Suivre les dispositions de sécurité applicables aux moyens de production électriques.

L'entraînement ne peut être monté que lorsque :

- les indications sur la plaque constructeur du réducteur correspondent à la tension du secteur
- les indications sur les plaques constructeur du réducteur et du moteur coïncident avec la zone à danger d'explosion nécessaire sur place (groupe d'appareils, catégorie, zone, classe de températures, température de surface maxi).
- l'entraînement ne présente pas de dommages dus au transport ou au stockage
- la plage de températures ambiantes de -20 °C à +40 °C (-20 °C à +60 °C dans des cas particuliers à signaler, voir Chapitre 7.3) est respectée
- les vis de contrôle du niveau et de vidange d'huile, ainsi que les soupapes d'évent, sont librement accessibles
- on s'est assuré de l'absence d'atmosphère, d'huiles, d'acides, de gaz, de vapeurs, de rayonnements explosifs, etc.

Antes de comenzar

El montaje y la puesta en servicio deben correr a cargo exclusivamente de personal debidamente cualificado.

En el caso de equipamientos adicionales accionados eléctricamente, como son los electromotores, los frenos o los convertidores de frecuencia, es preciso observar las instrucciones de uso adjuntas correspondientes.

Además, deben cumplirse las normativas de seguridad vigentes para los medios de servicio eléctricos.

El accionamiento sólo puede montarse si:

- los datos de la placa identificadora de tipo del reductor y del motor coinciden con la tensión de la red;
- los datos de las placas identificadoras de tipo del reductor y del motor coinciden con las condiciones necesarias para atmósferas explosivas (grupo de dispositivos, categoría, zona, clase de temperatura, temperatura de superficie);
- el accionamiento no ha sufrido ningún daño durante el transporte o el almacenamiento;
- el margen de temperatura ambiente se mantiene entre -20 °C y +40 °C o entre -20 °C y +60 °C en casos especiales con obligación de identificación (véase capítulo 7.3).
- los tornillos de control del aceite y de descarga, así como las válvulas de desaireación, se encuentran en un punto fácilmente accesible;
- se ha garantizado que durante el montaje del reductor no se formarán atmósferas explosivas ni tampoco aceites, ácidos, gases, vapores ni radiaciones;







Montage et mise en service

Montaje y puesta en servicio



7.2 Mise en place du réducteur

Eliminer soigneusement le produit antirouille des extrémités des arbres. Pour ce faire, utiliser un dissolvant adéquat du commerce. Ne pas laisser pénétrer le dissolvant dans les lèvres d'étanchéité des bagues à lèvres avec ressort – dommages sur le matériel!

Avant la mise en service, contrôlez le niveau d'huile prescrit en fonction de la forme de construction (voir Chapitre 8.5)!

En usine, les réducteurs (sauf le modèle F) reçoivent la quantité d'huile nécessaire. De légers écarts du niveau d'huile sont possibles en fonction de la forme de construction et sont autorisés dans le cadre des tolérances de fabrication. Les réducteurs avec l'exécution « stockage long » ont parfois un niveau d'huile accru. Rectifiez le niveau d'huile avant la mise en service (voir Chapitre 8.5).

Le réducteur (moto-réducteur) ne doit être monté dans la forme de construction indiquée que sur une base plane amortissant les vibrations et résistante à la torsion.

Pour la fixation, utiliser des vis de qualité 8.8. Ne pas déformer les pattes du carter et la bride de montage les uns contre les autres et tenir compte des forces radiales et axiales autorisées.

Une modification de la position de montage exige un entretien préalable avec la Sté BOCKWOLDT. Sans cet accord préalable, la certification ATEX devient caduque!

Emplazamiento del reductor

Los extremos del árbol deben limpiarse de cualquier resto de producto anti-corrosión, para lo cual puede utilizar cualquier disolvente adecuado convencional. Evite que entre disolvente en las juntas labiales de los anillos retenes, pues esto puede provocar daños materiales!

Antes de la puesta en servicio, asegúrese de que el nivel aceite es el adecuado a la forma constructiva (consulte el capítulo 8.5)!

De fábrica, los reductors (a excepción del reductor F) se llenan con la cantidad de aceite necesaria, pero pueden producirse ligeras diferencias en función de la forma constructiva y en el marco de las tolerancias de fabricación. Los reductors del modelo de "almacenamiento a largo plazo" tienen un nivel de aceite parcialmente más alto. Así pues, corrija el nivel de aceite antes de la puesta en servicio (consulte el capítulo 8.5).

El reductor (el motor reductor) sólo puede montarse en la forma constructiva indicada sobre una base plana y resistente a las amortiguaciones y a la torsión.

Para la sujeción deben utilizarse en principio tornillos de la calidad 8.8. Para ello no sujete las patas de la carcasa y la brida de montaje entre sí y observe las fuerzas radial y axial.

Cualquier cambio en la posición de montaje debe contar con el consentimiento expreso de la empresa BOCKWOLDT. Si no existe tal acuerdo, la homologación ATEX quedará anulada.








Montage et mise en service

Montaje y puesta en servicio

7.2 Mise en place du réducteur

Emplazamiento del reductor Les carters de réducteurs doi-

vent être mis à la terre en accord avec les dispositions d'installation locales, éventuellement avec les bornes de terre fournies. Pour les motoréducteurs, des vis de terre doivent aussi être utilisées sur le moteur.



Los cárters del reductor deben a tierra según las conectarse normativas de construcción vigente, en su caso, con los terminales de conexión a tierra el volumen de incluidos en En los suministro. motores reductores deben utilizarse además tornillos de puesta a tierra en el motor.

Asegúrese de que haya una alimentación

continua de aire de refrigeración y de que

no haya aire de escape caliente de otros

grupos. La temperatura máxima del aire de

refrigeración no puede superar el margen

Para el uso en salas húmedas o al aire libre pueden suministrarse accionamientos

en un modelo protegido frente a la

producirse en la pintura deben corregirse

de temperatura ambiente permitido.

corrosión. Los

posteriormente.

Veiller à une alimentation en air de refroidissement sans entrave, ne pas aspirer l'air évacué chaud des autres groupes. La température maximale de l'air de refroidissement ne doit pas dépasser la plage de températures ambiantes autorisée.


Pour l'utilisation dans les pièces humides ou à l'air libre, des entraînements anticorrosion peuvent être livrés. Les éventuels dommages sur la peinture doivent être rectifiés.

Montez les éléments d'entrée et de sortie uniquement avec les dispositifs adaptés. Pour la mise en place, utilisez l'alésage de centrage avec file-

présent

l'extrémité de l'arbre.

tage.



Monte los elemento de accionamiento y de salid únicamente con dispositivo de extracción. Para la utilice colocación la perforación de centrado existente en el centro del árbol.

daños que puedan

Ne pas insérer les accouplements, poulies, pignons, etc. sur l'extrémité de l'arbre en donnant

des coups de marteau (dommages sur les roulements, le carter et l'arbre)!

Pour les poulies, veiller à la bonne tension de la courroie (indications du fabricant). Seules les courroies présentant une résistance dynamique suffisante $<10^9 \Omega$ doivent être utilisées.

Les éléments d'entrée et de sortie comme les poulies, accouplements, pignons, etc. doivent être recouverts d'une protection anticontact! Lors du montage d'un capot de protection, le fabricant du capot de protection doit prouver par une analyse des risques qu'aucune source d'allumage (par ex. étincelles par frottement) ne peut apparaître.

Las poleas, los acoplamientos, los piñones, etc. no pueden montarse sobre el extremo del árbol con golpes de martillo, pues pueden producirse daños en los cojinetes, el cárter y el árbol.

En las poleas de transmisión, asegúrese de que la correa esté correctamente tensada. Utilice únicamente con una resistencia de trabajo suficiente, inferior $a10^9 \Omega$.

Los elementos de accionamiento y salida, como las poleas de transmisión, los acoplamientos, los piñones, etc. deben estar cubiertos con una protección contra montar ΑI contacto. una cubierta protectora, el fabricante de dicha cubierta debe realizar un análisis de riesgos para demostrar que no puede producirse ninguna fuente de encendido (por ejemplo. con las chispas que se forman durante el amolado).







Montage et mise en service

Montaje y puesta en servicio



7.2 Mise en place du réducteur

Les éléments de transmission installés doivent être équilibrés et ne doivent pas provoquer de forces radiales et axiales non autorisées (voir la plaque constructeur pour les valeurs admises).

Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération les mesures additionelles correspondante au chapitre 7.4 sont nécessaires quant à l'assemblage d'un ex- moteur au réducteur single (exécution NF).

Lors du montage des accouplements, respecter les indications du fabricant de l'accouplement (éloignement, déplacement axial, déplacement angulaire, etc.). Utiliser exclusivement des produits avec la certification ATEX!.

Pour éviter les forces radiales trop élevées, disposer les éléments d'entrée et de sortie comme sur l'illustration suivante.


Emplazamiento del reductor

Los elementos de transmisión colocados deben estar equilibrados y no pueden provocar fuerzas radiales ni axiales (para conocer los valores permitidos, consulte la placa identificadora de tipo).

Le rogamos tener en cuenta, por favor, las medidas adicionales según el capítulo 7.4 al montaje de un Ex-motor al reductor mismo (ejecución NF).

Durante el montaje de los acoplamientos es preciso cumplir las indicaciones del fabricante correspondiente (distancia, desplazamiento axial, desplazamiento angular, etc.). Utilice únicamente productos con la homologación ATEX.

Para evitar fuerzas radiales altas no permitidas los elementos de accionamiento y salida deben disponerse según se muestra en la ilustración siguiente.



Les forces radiales maximales autorisées au milieu du tourillon de l'arbre d'entrée (FR1max) et du tourillon de l'arbre de sortie (FR2max) sont indiquées sur la plaque constructeur (voir Chapitre 5.1).

Las fuerzas radiales máximas permitidas en el centro del vástago de accionamiento (FR1max) p del vástago del Eje salida (FR2max) se indican en la placa indicadora de tipo (consulte el capítulo 5.1).

Manuel d'utilisation Ex - 34 - BOCKWOLDT







Montage et mise en service

Montaje y puesta en servicio



7.2 Mise en place du réducteur

S'assurer que les réducteurs sont suffisamment ventilés et qu'aucune chaleur externe n'est amenée (par ex. via l'accouplement).

Ne pas effectuer de modifications sans accord du fabricant.

Avant les travaux sur le réducteur ou les combinaisons montées, couper systématiquement l'alimentation électrique.

Les réducteurs à déplacement de courroie et les réducteurs à vis sans fin de la Sté BOCKWOLDT ne sont pas certifiés ATEX pour le moment et ne doivent pas être utilisés dans les zones à danger d'explosion.



Es preciso garantizar que el reductor está correctamente ventilado y no se produce ninguna penetración de calor externa (por ejemplo, mediante la acción de los acoplamientos).

No realice modificaciones en la estructura sin el consentimiento del fabricante.

En general se aplica lo siguiente: antes de realizar trabajos en el reductor o en las combinaciones montadas es preciso desconectar la tensión de alimentación.

No existe aún homologación ATEX para los reductors de ajuste de la correa y los reductors helicoidales de la empresa BOCKWOLDT, por lo que <u>no</u> pueden utilizarse en atmósferas explosivas.



7.3 Réducteurs et moto-réducteurs des catégories 3G , 3D ; 2G et 2D

Catégories 3G et 3D :

Pour les appareils qui offrent assez de sécurité.

Les réducteurs et moto-réducteurs protégés contre les explosions répondent aux règlements de construction du groupe d'appareils II, catégorie 3G (gaz dans atmosphère explosive) et 3D (poussière dans atmosphère explosive). Ils sont conçus pour être utilisés dans les zones 2 et 22.

Catégories 2G et 2D:

Pour les appareils qui offrent une sécurité élevée.

Les réducteurs et moto-réducteurs protégés contre les explosions répondent aux règlements de construction du groupe d'appareils II, catégorie 2G (gaz dans atmosphère explosive) et 2D (poussière dans atmosphère explosive). Ils sont conçus pour être utilisés dans les zones 1 et 21.

En raison des exigences de sécurité élevée, <u>ne pas utiliser</u> les appareils

de la catégorie 2G zone 1 - en secteur 3G zone 2 - et

de la catégorie 2D zone 21 - en secteur 3D zone 22.

Reductors y motores reductores de las categorías 3G, 3D, 2G y 2D

Categoría 3G y 3D :

Para aparatos que garantizan un nivel normal de seguridad.

Los reductors y motores reductores protegidos frente a explosión cumplen las normativas de construcción del grupo de dispositivos II, categoría 3G (gas de atmósferas explosivas) y 3D (polvo de atmósferas explosivas). Así, están destinados para su uso en las zonas 2 y 22.

Categoría 2G y 2D:

Para aparatos que garantizan un nivel alto de seguridad.

Los reductors y motores reductores protegidos frente a explosión cumplen las normativas de construcción del grupo de dispositivos II, categoría 2G (gas de atmósferas explosivas) y 2D (polvo de atmósferas explosivas). Así, están destinados para su uso en las zonas 1 y 21.

Dados los altos requisitos de seguridad <u>no</u> <u>está permitido usar</u> aparatos de

la categoría 2G Zona 1 - en el área 3G zona 2, ni de

la categoría 2D Zona 21 - en el área 3D zona 22.







Montage et mise en service

Montaje y puesta en servicio



7.3

Réducteurs et moto-réducteurs des catégories 3G, 3D; 2G et 2D

Les réducteurs des catégories 3G, 3D, 2G et 2D peuvent être utilisés sans indication supplémentaire sur la plaque constructeur uniquement pour la plage de températures ambiantes standard de $-20~^{\circ}$ C à $+40~^{\circ}$ C.

Uniquement dans des <u>cas particuliers</u> avec l'indication → **-20°C** ≤ Ta ≤ **60°C** ← sur la plaque constructeur, une plage de températures ambiantes de -20°C à +60°C est autorisée. (voir aussi le Chapitre 5.1). En cas de températures ambiantes divergentes, contactez impérativement la Sté BOCKWOLDT.

Les réducteurs/moto-réducteurs des catégories 3G et 2G (gaz dans atmosphère explosive) sont autorisés pour les classes de températures T1 à T4 en fonction du régime, de la démultiplication et de la forme de construction. La classe de températures du réducteur est indiquée sur la plaque constructeur. Les réducteurs seuls et les moto-réducteurs fonctionnant sur transformateur (uniquement ≥ 4 pôles) sont établis selon l'application par la Sté BOCKWOLDT après accord.

La température de surface maximale des réducteurs de catégories 3D et 2D (pousdans atmosphère explosive) sière s'établit à 120 °C ou 150 °C, en fonction du régime, de la démultiplication et de la forme de construction. Des températures de surface plus élevées ne sont autorisées qu'après entretien avec la Sté BOCKWOLDT et doivent être indiquées sur la plaque constructeur. L'exploitant de l'installation doit s'assurer que le dépôt de poussière ne dépasse pas une épaisseur maximale de 2 à 3 mm.

Les conceptions spéciales (par ex. arbre de sortie modifié) ne doivent être utilisées en zone à danger d'explosion qu'avec l'accord de la Sté BOCKWOLDT.

Reductors y motores reductores de las categorías 3G, 3D, 2G y 2D

Los reductors de las categorías 3G , 3D , 2G y 2D pueden utilizarse sin identificación adicional en la placa identificadora de tipo exclusivamente para el margen de temperatura ambiente estándar comprendido entre -20 °C y +40 °C.

Sólo en <u>casos</u> <u>especiales</u> con la identificación \rightarrow -20°C \leq Ta \leq 60°C \leftarrow en la placa identificadora de tipo se permite un margen de temperatura comprendido entre -20 °C y +60 °C (consulte también el capítulo 5.1). Si las condiciones de temperatura ambiente son distintas, póngase en contacto con la empresa BOCKWOLDT.

Los reductors y los motores reductores accionados por la red de las categorías 3G y 2G (gas de atmósferas explosivas) están las homologados para clases de temperatura T1 a T4 en función de la velocidad. multiplicación la construcción. La clase de temperatura del reductors puede consultarse en la placa identificadora de tipo. Los reductors individuales. así como los motores reductores accionados por el convertidor (sólo ≥ 4 patillas) son determinados por la empresa BOCKWOLDT según la aplicación tras la consulta correspondiente.

La temperatura de superficie máxima de los reductors de la categoría 3D y 2D (polvo de atmósferas explosivas) es de 120 °C o 150 °C en función de la velocidad, la multiplicación y la forma constructiva. Las temperaturas de superficie superiores a la indica sólo están permitidas si la empresa BOCKWOLDT muestra su consentimiento al respecto, lo que deberá señalizarse adecuadamente en la placa identificadora de tipo. El usuario de la instalación debe garantizarse que los depósitos de polvo que puedan formarse no superen un grosor máximo de 2 a 3 mm.

Las construcciones especiales (por ejemplo, un Eje salida modificado) sólo pueden utilizarse en atmósferas explosivas si la empresa BOCKWOLDT muestra su acuerdo al respecto.



7.4



Manuel d'utilisation Manual de instrucciones



Montage et mise en service

Montaje y puesta en servicio



Montage d'un moteur au réducteur single (exécution NF)

En plus, nous vous prions de bien vouloir prendre en considération les mesures suivantes quant à l'assemblage d'un moteur au réducteur single (exécution NF).

- Faites attention à la propreté pendant l'assemblage du moteur. Il est nécessaire d'assurer qu'il n'y a pas de corps d'étranger respectivement boue ou poussière qui peut venir dans l'adaptateur ouvert.
- En plus, nous vous prions de respecter le mode d'emploi du moteur.
- Avant l'assemblage du moteur, nous vous demandons de constater et consigner la tolérance de tour de l'arbre du moteur ainsi que la déviation de tour axial et la possibilité d'erreur de coaxialité de bride du moteur, conformément au norme DIN 42 955. L'assemblage au réducteur single est interdit quand les valeurs mesurées dépassent les tolérances autorisées selon norme DIN 42 955 N (normale). S'il est nécessaire, veuillez contacter le fabricant du moteur.
- Après nettoyage approfondi (résidus de couleur, huile et graisse) il faut étancher exactement la bride connexion. Le matériel d'étoupage doit être résistant à l'huile, à la graisse et aux écarts de température, minimum de -50°C jusqu'à +180°C (veuillez respecter les indications importantes du fabricant).
- Mouillez soigneusement et régulièrement le bouchon d'arbre du moteur en utilisant un anticorrosion (p.e. une pâte cuivreuse). Le moyen d'anticorrosion est résistant à l'huile, à la graisse et aux écarts de température, minimum de -30°C jusqu'à +300°C (veuillez respecter les indications du fabricant).
- Pour faciliter l'assemblage du moteur, nous vous recommandons de préchauffer regulièrement l'alésage d'arbre de l'adaptateur à approx. 50-60°C, en utilisant un médium approprié. Lors du chauffage, il faut éviter surchauffe locale.

Attention: Il est interdit de chauffer les pa liers étanchéifiés de l'adaptateur (exécution 2Z) à plus de 80°C, en considération de la matière grasse et du matériel d'étoupage.

- Veuillez engager le moteur dans l'arbre de l'adaptateur regulièrement, sans charges par à-coups et chocs. En embonbinant, veuillez prendre en considération la position de la clavette du moteur en rapport avec la clavette rainure au-dedans de l'arbre de l'adaptateur. Évitez que l'arbre du moteur se cale.
- Les vis de fixation doivent être serrées uniformément (en croix). Veuillez respecter les couples de serrage et la qualité des vis.

Montaje de un motor al reductor mismo (ejecución NF)

Además, le rogamos tener en cuenta, por favor, las medidas siguientes referente al montaje de un motor al reductor mismo (ejecución NF).

- Preste Vd. atención a la limpieza durante del montaje del motor. Es necesario asegurar que no hay ningún cuerpo extraño respectivamente sordidez o polvo que puede entrar en el adaptador abierto.
- Además, sírvase Vd. respetar el manual de instrucciones del motor, por favor.
- Antes del montaje del motor, le rogamos constatar y documentar la tolerancia de la marcha concéntrica del eje del motor así como la desviación de la marcha axial y la posibilidad de error de coaxialidad de la brida del motor, conformemente a norma DIN 42 955. El montaje al reductor mismo está prohibido cuando los valores mesurados exceden las tolerancias autorisadas según norma DIN 42 955 N (normal). Si necesario, sírvase Vd. ponerse en contacto con el fabricante del motor, por favor.
- Después de limpiar a fondo la brida de conexión (residuos de color, aceite y grasa), hay que cerrarla exactamente. El medio de sellado debe ser resistante al aceite, a la grasa y a los cambios de temperatura, al menos de -50°C hasta +180°C (le rogamos respetar las indicaciones importantes del fabricante).
- Humedezca Vd. cuidadosamente y de una manera uniforme el pivote del eje del motor, utilizándo una anticorrosión (por ejemplo una pasta de cobre). La anticorrosión es resistante al aceite, a la grasa y a los cambios de temperatura, al menos de -30°C hasta +300°C (respete Vd. las indicaciones del fabricante).
- Para simplificar el montaje del motor, le recomendamos precalentar uniformemente el taladro del eje del adaptador, hasta aproximadamente 50-60°C, utilizándo un utensilio apropriado. Durante del calentamiento, hay que evitar todo sobrecalentamiento local.

Atención: Está prohibido calentar los rodamien tos hermetizados del adaptador (ejecución 2Z) a más de 80°C, en consideración de la materia grasa y del material de sellado.

- Sírvase Vd. entrar el motor en el eje del adaptador de una manera constante, sin cargas de golpes. Ensartando, le rogamos considerar la posición de la chaveta del motor referente a la chaveta de ajuste dentro del eje del adaptador. Hay que evitar ladear el eje del motor.
- Todos los tomillos de fijación deben ser fijados igualmente (en forma de cruz). Respete Vd. los pares de fijación y la calidad de los tomillos.

Manuel d'utilisation Ex - 37 - BOCKWOLDT







Montage et mise en service

Montaje y puesta en servicio



7.5 Mise en service

Mesure de la température de surface

Les indications de la plaque constructeur sur la température de surface maximale sont basées sur des mesures dans des conditions ambiantes et d'installation normales. De légères modifications de ces conditions (par ex. espace de montage étroit) peuvent influencer sensiblement l'évolution de la température.

Pendant la mise en service du réducteur, il est impératif d'effectuer une mesure de la température de surface en état de charge maximum. La mesure peut avoir lieu avec les appareils habituels de mesure de la température au point le plus chaud du réducteur. La température de surface maximale est atteinte au bout de 3 heures environ et la valeur différentielle par rapport à la température ambiante ne doit pas dépasser 60K [40K*] (classe de températures T4) ou 90K [70K*]

*) pour les cas spéciaux avec une température ambiante de -20 °C à +60 °C avec indication correspondante. (voir aussi le Chapitre 7.3)

En cas de valeur différentielle plus élevée, l'entraînement doit être immédiatement arrêté. Dans ce cas, contactez impérativement la Sté BOCKWOLDT.

Mise en service du réducteur/motoréducteur en zone à danger d'explosion

Réducteur seul

Pour les réducteurs avec adaptateur ou couvercle côté entraînement, s'assurer que les données indiquées sur la plaque constructeur du réducteur ne sont pas dépassées. La surcharge du réducteur doit être exclue.

Moteurs fonctionnant sur réseau

Vérifier si les données indiquées sur la plaque constructeur du réducteur et du moteur coïncident avec les conditions environnantes sur le lieu d'utilisation.

Moto-réducteur fonctionnant sur transformateur

Vérifier si le moto-réducteur est aussi autorisé pour le fonctionnement sur convertisseur. Le paramétrage du convertisseur doit empêcher une surcharge du réducteur. Les données de puissance du réducteur autorisées sont indiquées sur la plaque constructeur.

Puesta en servicio

Medir la temperatura de superficie

Los datos de la temperatura máx. de superficie de la placa indicadora de tipo se basan en mediciones en condiciones estándar ambientales y de instalación. Cualquier cambio en estas condiciones, por pequeño que sea (por ejemplo, si se estrechan las condiciones de montaje) pueden afectar de forma significativa a la evolución de la temperatura.

Durante la puesta en servicio del reductor es imprescindible medir la temperatura de la superficie en el estado de carga máxima. La medición puede realizarse con un termómetro convencional en el punto más caliente del reductor. La temperatura máxima de superficie se alcanza después de 3 horas y no puede superar un valor diferencial de 60K [40K*] (clase de temperatura T4) o 90K [70K*] (clase de temperatura T3) respecto a la temperatura ambiente.

*) se aplica a casos especiales con una temperatura ambiente comprendida entre -20 °C y +60 °C con identificación correspondiente (consulte también el capítulo 7.3)

Si el valor diferencial es mayor, detenga el accionamiento de inmediato y póngase en contacto con la empresa BOCKWOLDT.

Puesta en servicio del reductor o el motor reductor en una atmósfera explosiva

Reductors individuales

En reductors con linterna normativa o tapa en el lado del accionamiento es preciso garantizar que no se superarán los datos indicados en la placa identificadora de tipo del reductor. Asimismo, debe excluirse la posibilidad de que se produzca una sobrecarga del reductor.

Motores accionados por la red

Asegúrese de que los datos mencionados en la placa identificadora de tipo del reductor y del motor coinciden con las condiciones ambientales del entorno de uso.

Motores reductores accionados por el convertidor

Asegúrese de que el motor reductor está homologado para su uso con un convertidor. La parametrización del convertidor debe evitar una sobrecarga del reductor. Los datos de potencia permitidos para el reductor se encuentran en la placa identificadora de tipo.







Inspection et maintenance

Inspección y mantenimiento



8.1 Définitions selon la norme CEI 60079

Maintenance et remise en état :

Combinaison de toutes les activités exécutées pour mettre ou remettre un objet dans un état répondant aux exigences de la spécification applicable et qui assure l'exécution des fonctions exigées.

Inspection:

Examen minutieux d'un objet, dont l'objectif est une déclaration fiable sur l'état de cet objet, sachant que l'inspection a lieu sans démontage ou, si nécessaire, avec un démontage partiel, et est complétée par des opérations, comme des mesures.

Contrôle visuel:

Un contrôle visuel est un contrôle permettant de constater les défauts visibles, comme par ex. des vis manquantes, sans utiliser de dispositifs d'accès ou d'outils.

Contrôle de près :

Contrôle permettant, outre les aspects du contrôle visuel, de constater les défauts comme le desserrage des vis grâce à l'utilisation de dispositifs supplémentaires, comme par ex. des étages (si nécessaires), et d'outils. Pour les contrôles de près, il n'est normalement pas nécessaire d'ouvrir un carter ou de mettre hors tension le moyen de production.

Contrôle détaillé :

Contrôle permettant, outre les aspects du contrôle de près, de constater des défauts tels que le desserrage des connexions, visibles uniquement après ouverture des carters et/ou, si nécessaire, avec l'utilisation d'outils et de dispositifs de contrôle.

Definición de términos según IEC 60079

Mantenimiento y reparación :

Combinación de todas las actividades que deben realizarse para mantener un objeto en un estado concreto o para devolverlo a dicho estado, de modo que cumpla las especificaciones establecidas y garantice un funcionamiento adecuado según lo estipulado.

Inspección:

Actividad consistente en una revisión minuciosa de un objeto con el fin de emitir un dictamen fiable sobre su estado, que se realiza sin desmontar dicho objeto, o desmontándolo parcialmente y con diversas tareas, como puede ser una medición.

Inspección visual:

Comprobación en la que, sin utilizar herramientas ni dispositivos de acceso, se intenta detectar la existencia de errores o anomalías, como puede ser la falta de tornillos.

Inspección cercana:

Comprobación en la que, aparte de tenerse en cuenta los aspectos de la inspección visual, se intenta detectar otras anomalías (como puede ser la existencia de tornillos mal apretados) mediante el uso de herramientas y, en caso necesario, dispositivos de acceso, como puede ser una escalera. Por lo general, para realizar una inspección detallada no es preciso abrir una carcasa ni desconectar la tensión de alimentación.

Inspección detallada :

Comprobación en la que, aparte de tenerse en cuenta los aspectos de la inspección cercana, se intenta detectar otras anomalías (como puede ser la existencia de conexiones sueltas), que sólo pueden descubrirse abriendo la carcasa o, en caso necesario, utilizando herramientas y dispositivos de comprobación.







Inspection et maintenance

Inspección y mantenimiento



8.2 Intervalles de maintenance

- Contrôle visuel: «S» tous les 3 mois ou 1 000 heures de service.
- Contrôle de près : « N » tous les 12 mois ou 4 000 heures de service.
- Contrôle détaillé : « D » selon le type (ci-après).

Type X :toutes les 8.000 heures de service

Y: toutes les 16.000 heures de sevice

Z: toutes les 20.000 heures de sevice

Le type est indiqué sur la plaque constructeur.

Par ex. CB 11 - NF250 Ex Z

Intervalos de mantenimiento

- Inspección visual: "S" cada 3 meses o cada 1.000 horas de servicio.
- Inspección cercana: "N" cada 12 meses o cada 4.000 horas de servicio.
- Inspección detallada: "D" según el tipo correspondiente.

Tipo X: cada 8.000 horas de funcionamiento

Y: cada 16.000 horas de funcionamiento

Z: cada 20.000 horas de funcionamiento

El tipo concreto se encuentra descrito en la placa identificadora.

Por ejemplo, CB 11 – NF250 Ex Z







Inspection et maintenance

Inspección y mantenimiento



8.2 Intervalles de maintenance

	Contrôles pour les réducteurs protégés contre les explosions	D	N	S
1.	Le réducteur correspond à la zone à danger d'explosion indiquée	x		
2.	La classe de températures du réducteur est respectée	x		
3.	Le carter et les connexions sont satisfaisants	x	x	х
4.	Aucune modification interdite n'a été effectuée	x	x	x
5.	Les vis de fixation, fermeture, contrôle du niveau d'huile et d'évent sont au complet			x
6.	Les vis de fixation, fermeture, contrôle du niveau d'huile et d'évent sont au complet, serrées et étanches	х	x	
7.	Etat du joint de carter satisfaisant, remplacer le cas échéant		x	x
8.	Contrôler l'étanchéité à l'huile de l'adaptateur selon les indications du Chapitre 8.4, remplacer le joint si nécessaire	х	х	
9.	Vérifier le niveau d'huile selon les indications du Chapitre 8.5	x	x	
10.	Ouvrir et nettoyer le carter du réducteur. Dans des conditions de charge nominale, la Sté BOCKWOLDT conseille de remplacer les roulements à roulement et les joints d'étanchéité. En cas de charge faible, l'exploitant doit contrôler et remplacer seul si nécessaire les roulements à roulement et joints d'étanchéité.	х		
11.	Effectuer la vidange d'huile comme indiqué au Chapitre 8.6	x		
12.	Les types de câbles et conduites (par ex. câble de terre) sont adéquats	x		
13.	Pas de dommages visibles sur les câbles et conduites	x	x	х
14.	Les conditions d'exploitation et environnementales correspondent aux indications de la plaque constructeur et du manuel d'utilisation	x		
15.	Les vis de contrôle du niveau d'huile, de vidange et d'évent sont librement accessibles	x	х	x
16.	Les réducteurs sont suffisamment protégés contre la corrosion, les influences météorologiques, les vibrations et autres facteurs de pannes	x	х	x
17.	Pas de dépôt exagéré de poussière ou de saleté	x	х	x

En cas de conditions extrêmes (par ex. humidité de l'air élevée, fortes variations de la température, environnement agressif et température ambiante élevée), écourter les intervalles de maintenance et de graissage.

Il est conseillé de combiner la vidange du lubrifiant à un nettoyage soigneux du réducteur. Nettoyer également les roulements à roulement remplis de graisse et les regraisser. Attention, le réducteur doit être rempli de graisse sur 1/3 env. Les roulements fermés (roulements 2 RS et 2Z) ne peuvent pas être lavés et regraissés. Ces roulements doivent être remplacés.







Inspection et maintenance

Inspección y mantenimiento



8.2 Intervalos de mantenimiento

	Comprobaciones para reductors protegidos frente a explosión	D	N	S
1.	El reductor corresponde a la atmósfera explosiva indicada	х		
2.	Se mantiene la clase de temperatura del reductor	х		
3.	La carcasa y las conexiones son satisfactorias	х	х	х
4.	No se han realizado cambios no permitidos	х	х	х
5.	Están todos los tornillos de sujeción, cierre, nivel de aceite y desaireación			x
6.	Están todos los tornillos de sujeción, cierre, nivel de aceite y desaireación y éstos se encuentran bien apretados y presentan la estanqueidad precisa	x	х	
7.	El estado de la junta de la carcasa es satisfactorio; en caso necesario, cámbiela		x	x
8.	Comprobar la estanqueidad de la linterna normativa según el capítulo 8.4 y, en caso necesario, cambiar el anillo obturador	х	х	
9.	Comprobar el nivel de aceite según el capítulo 8.5	x	x	
10.	Abrir y limpiar el cárter del reductor. En las condiciones de carga nominal la empresa BOCKWOLDT recomienda renovar los rodamientos y los anillos obturadores. Si la carga es reducida, el usuario tiene la responsabilidad de inspeccionar y, en su caso, cambiar los rodamientos y los anillos obturadores.	x		
11.	Realizar cambio del aceite conforme a lo descrito en el capítulo 8.6	х		
12.	Los tipos de cable de y conductos (como son los cables de toma de tierra) son adecuados	x		
13.	Ni el cable ni los conductos presentan daños visibles	x	х	x
14.	Se han mantenido las condiciones de uso y ambientales que se mencionan en la placa identificadora de tipo y en el manual de instrucciones	x		
15.	Los tornillos del nivel de aceite, de descarga y de desaireación se encuentran en un punto de libre acceso	x	х	x
16.	Los reductors están bien protegidos frente a la corrosión, la intemperie, las oscilaciones y otros factores perturbadores	x	х	x
17.	No existe una acumulación excesiva de polvo o suciedad	x	x	x

En condiciones extremas de funcionamiento (por ejemplo, alta humedad del aire, cambios bruscos de temperatura, entorno agresivo o alta temperatura ambiente), puede ser conveniente acortar los intervalos de mantenimiento y lubricación mencionados.

Se recomienda combinar la tareas de cambio de lubricante con una limpieza minuciosa del reductor. Limpie también los rodamientos rellenos de grasa e incorpore grasa nueva. Tenga en cuenta en este punto que el espacio de almacenamiento debe llenarse con grasa hasta aprox. 1/3. Los rodamientos cerrados (rodamiento 2 RS y rodamiento 2Z) no pueden lavarse y volverse a engrasar. Estos rodamientos deben cambiarse por otros nuevos.







Inspection et maintenance

Inspección y mantenimiento



8.3 Opérations de maintenance

Trabajos de mantenimiento

En fonction des influences extérieures et des besoins, rectifier ou renouveler la couverture antirouille des surfaces. Lors de la peinture des groupes, les bagues à lèvres avec ressort, les soupapes d'évent et les surfaces de portée des arbres sont couvertes ou protégées par des bandes collées.

A la fin des travaux de peinture, retirer les bandes autocollantes.

Dependiendo de las influencias externas. puede que sea necesario retocar o renovar la pintura de protección de superficies y contra corrosión. En este punto hay que tener en cuenta que al pintar los módulos, los anillos retenes, las válvulas de desaireación y las superficies de rodadura de los árboles deben estar

Retire la cinta adhesiva una vez terminados los trabajos de pintura.

correctamente cubiertos o protegidos con

cinta adhesiva.



Contrôle de l'étanchéité à l'huile de 8.4 l'adaptateur/l'exécution adaptateur

- Couper le moto-réducteur, le protéger de toute remise en marche non intentionnelle! Vérifier que le réducteur a refroidi - risque de brûlure!
- Retirer la vis de fermeture dans l'adaptateur. Suivre les indications du Chapitre 8.7!
- Contrôler l'absence d'huile dans l'adaptateur par l'alésage de regard.
- Revisser la vis de fermeture. Suivre les indications du Chapitre 8.7!
- En cas de fuite d'huile, arrêter l'entraînement et remplacer le joint.

Comprobar la estanqueidad del aceite respecto a la lintema normativa o la lintema del agitador

- Desconecte el motor reductor y protéjalo frente a un encendido accidental. Asegúrese de que el reductor se haya enfriado pues, de lo contrario, existe el riesgo de sufrir una quemadura
- Retire el tornillo de cierre de la Tenga en cuenta linterna. instrucciones del capítulo 8.7.
- Controle la linterna a través del orificio de inspección para asegurarse de que está libre de aceite.
- Vuelva a enroscar el tornillo de cierre. Tenga en cuenta las instrucciones del capítulo 8.7.
- Si observa salida de aceite, pare el accionando y cambie el anillo obturador.

Remarque : si le joint entre le réducteur et l'adaptateur/l'exécution adaptateur remplit bien sa fonction, l'adaptateur doit pas contenir ne d'huile!





Nota Si el anillo obturador que hay entre el reductor y la linterna normativa o la linterna del agitador funciona correctamente, no puede haber aceite en linterna.







Inspection et maintenance

Inspección y mantenimiento



8.5 Contrôle du niveau d'huile

Avant la mise en service et en fonction des intervalles de maintenance décrits au Chapitre 8.2, le niveau d'huile prescrit en fonction de la forme de construction doit être contrôlé.

8.5.1 Contrôle du niveau d'huile sur les réducteurs avec vis de contrôle du niveau d'huile

- Couper le moto-réducteur, le protéger de toute remise en marche non intentionnelle! Vérifier que le réducteur a refroidi - risque de brûlure!
- Retirer la vis de niveau d'huile. Suivre les indications du Chapitre 8.7
- Contrôle de la hauteur de remplissage. Hauteur de remplissage = bord inférieur de l'alésage du niveau d'huile. Tolérance pour la hauteur de remplissage en fonction de la taille du réducteur, voir Chapitre 8.5.3. (niveau d'huile mini/maxi).
- Rectifier éventuellement la hauteur de remplissage.
- Revisser la vis de contrôle du niveau d'huile. Suivre les indications du Chapitre 8.7!

8.5.2 Contrôler le niveau d'huile sur les réducteurs avec une position de montage caractérisée par * (Chapitre 10)

- Couper le moto-réducteur, le protéger de toute remise en marche non intentionnelle! Vérifier que le réducteur a refroidi - risque de brûlure!
- Retirer la vis de contrôle du niveau d'huile ou, en cas de disposition verticale (position de montage V1; V5 et V3; V6), la soupape d'évent. Suivre les indications du Chapitre 8.7!

Comprobar el nivel de aceite

Antes de la puesta en servicio y en el transcurso de los intervalos de mantenimiento que se mencionan en el capítulo 8.2 es preciso comprobar el nivel de aceite especificado para la forma constructiva de que se trate.

8.5.1 Comprobar el nivel de aceite en reductors con tornillo de nivel de aceite

- Desconecte el motor reductor y protéjalo frente a un encendido accidental. Asegúrese de que el reductor se haya enfriado pues, de lo contrario, existe el riesgo de sufrir una quemadura
- Retire el tornillo de nivel de aceite.
 Tenga en cuenta las instrucciones del capítulo 8.7.
- Control de la altura de llenado. Altura de llenado = Borde inferior del orificio del nivel de agua. Para conocer la altura de llenado según el tamaño del reductor, consulte el capítulo 8.5.3 (nivel de aceite mín/máx).
- En caso necesario, corrija la altura de llenado.
- Vuelva a enroscar el tornillos de nivel de aceite. Tenga en cuenta las instrucciones del capítulo 8.7.

8.5.2 Comprobar el nivel de aceite en los reductors con posiciones de montaje identificadas con* (capítulo 10)

- Desconecte el motor reductor y protéjalo frente a un encendido accidental. Asegúrese de que el reductor se haya enfriado pues, de lo contrario, existe el riesgo de sufrir una quemadura
- Retire el tornillo de nivel de aceite o, en el caso de una disposición vertical (posición de montaje V1; V5 y V3; V6), retire la válvula de desaireación. Tenga en cuenta las instrucciones del capítulo 8.7.





BOCKWOLDT

Inspection et maintenance

Inspección y mantenimiento



8.5 Contrôle du niveau d'huile

 Avec une jauge d'huile, déterminer l'écart « x » entre le niveau d'huile et le rebord supérieur de l'alésage du niveau d'huile.

Comparer la valeur d'écart « x » déterminée avec l'écart en fonction de la forme de construction, indiqué dans les tableaux suivants, entre le niveau d'huile et le rebord extérieur du carter. Tolérance pour la hauteur de remplissage en fonction de la taille du réducteur, voir Chapitre 8.5.3 (niveau d'huile mini/maxi).

- Rectifier éventuellement la hauteur de remplissage.
- Revisser la vis de contrôle du niveau d'huile. Suivre les indications du Chapitre 8.7!

Comprobar el nivel de aceite

 Utilice una varilla de medición de aceite para determinar la distancia vertical "x" entre el nivel de aceite y el borde superior del orificio del nivel de aceite.

Compare el valor de distancia "x" calculado con la distancia entre el nivel de aceite y el borde exterior de la carcasa que se indica en las tablas siguientes. Para conocer la altura de llenado según el tamaño del reductor, consulte el capítulo 8.5.3 (nivel de aceite mín/máx).

- En caso necesario, corrija la altura de llenado.
- Vuelva a enroscar el tornillos de nivel de aceite. Tenga en cuenta las instrucciones del capítulo 8.7.

Tableau 8.5.2.A Tabla 8.5.2.A

Ecart « X » + « ΔX » [mm] Distancia "X" + "ΔX" [mm]										
	Taille	Pos	ition de montage D	Pos	sition de montage E					
CB-SF	Tamaño	Pos	sición de montaje D	Pos	sición de montaje E					
	150	27 + 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25 + 2	_					
	350	29 + 3		30 + 3						
	450	38 + 3		40 + 3	× Hammand ×					
	950	40 + 4	× VZZ	38 + 4						
	1550	48 + 4		48 + 4						
	3050	64 + 5		64 + 5						
7012	4750	70 + 5		25 + 5						

Tableau 8.5.2.B

		Ecart « X » + « Distancia "X" +		
		Position de	montage <i>Posi</i>	ción de montaje
BC		B3 ; B5	V1 ; V5	V3 ; V6
	Taille <i>Tamaño</i>	×	×	Détermination de la hauteur de remplis- sage à l'aide d'une équerre par l'alésage pour la soupape d'évent Determinación de la altura de llenado mediante un ángulo a través del orificio para la vahvula de desaireación
	086	91 + 2	16 + 2	11 + 2
	102	107 + 2	21 + 2	11 + 2
	125	125 + 3	22 + 3	11 + 3
	130	138 + 3	30 + 3	11 + 3
	160			
	180	186 + 4	31 + 4	11 + 4







Inspection et maintenance

Inspección y mantenimiento



8.5 Contrôle du niveau d'huile

Comprobar el nivel de aceite

Tableau 8.5.2.C Tabla 8.5.2.C

Ecart « X » + « ΔX » [mm] Distancia "X" + "ΔX" [mm]										
				tion de mo						
CB	١ ٦	Taille	Posi							
		amaño		Exéc. K		V1 ; V5				
	10	imano		Modelo K		· "				
			V1 / V5	V1 / V5	V3 / V6					
		00	20 + 2	32 + 2	14 + 2					
	Se	0	20 + 2	31 + 2	18 + 2					
	age	1	18 + 3	32 + 3	27 + 3					
	ren	2	20 + 3	48 + 3	42 + 3					
	d'engre trenes	23	21 + 3	49 + 3	28 + 3					
	2 trains d'engrenages 2 trenes	3	25 + 4	44 + 4	35 + 4					
	ns (5	27 + 4	47 + 4	47 + 4					
	trai	7	31 + 5	76 + 5	70 + 5	V3 ; V6				
	2	9	35 + 5	85 + 5	68 + 5	l í				
		11	45 + 6	45 + 6	73 + 6					
	3S	09	20 + 2	32 + 2	18 + 2					
	age	19	20 + 3	32 + 3	27 + 3					
	en s	29	20 + 3	31 + 3	42 + 3					
	d'engre trenes	239	20 + 3	31 + 3	28 + 3	Détermination de la hauteur de remplis-				
	d'e tre	39	18 + 4	32 + 4	35 + 4	sage à l'aide d'une équerre par l'alésage				
	ns (59	20 + 4	48 + 4	47 + 4	pour la soupape d'évent Determinación de la altura de llenado				
	3 trains d'engrenages 3 trenes	79	25 + 5	44 + 5	70 + 5	mediante un ángulo a través del orificio para la válvula de desaireación				

8.5.3 Niveau d'huile mini/maxi

Esquisse 8.5.3.A Esquema 8.5.3.A The squema 8.5.3.A max. min.

8.5.3 Nivel de aceite mín/máx.




Tableau 8.5.3 Tabla 8.5.3

C	В	ВС	SF	Δ X [mm]
00		086		2
0	09	102	150	2
1	19	125	350	3
2	29	130	450	3
23	239	160		3
3 (A)	39	180	950	4
5	59		1550	4
7	79		3050	5
9			4750	5
11				6







Inspection et maintenance

Inspección y mantenimiento



8.5 Contrôle du niveau d'huile

8.5.4 Contrôle du niveau d'huile sur les réducteurs avec regard du niveau d'huile

- Vérifier que le réducteur a refroidi
 risque de brûlure!
- Hauteur de remplissage = milieu du regard de niveau d'huile. Tolérance pour la hauteur de remplissage, voir Chapitre 8.5.3.
- Rectifier éventuellement la hauteur de remplissage. Suivre les indications du Chapitre 8.7.

Comprobar el nivel de aceite

8.5.4 Comprobar el nivel de aceite en reductors con ojo de nivel de aceite

- Asegúrese de que el reductor se haya enfriado pues, de lo contrario, existe el riesgo de sufrir una quemadura
- Altura de llenado = Ojo central de nivel de aceite. Para conocer la altura de llenado, consulte el capítulo 8.5.3
- En caso necesario, corrija la altura de llenado. Tenga en cuenta las instrucciones del capítulo 8.7.



8.6 Vidange d'huile

- Couper le moto-réducteur, le protéger de toute remise en marche non intentionnelle et prendre garde au risque de brûlure. Le réducteur doit toutefois être à sa température de service, car une huile trop froide présente un manque de fluidité et rend la vidange difficile.
- Placer un récipient adéquat sous la vis de fermeture.
- Retirer la soupape d'évent, la vis de niveau d'huile et la vis de fermeture. Suivre les indications du Chapitre 8.7!
- Laisser l'huile s'écouler totalement.
- Visser la vis de fermeture. Suivre les indications du Chapitre 8.7!
- Reverser de l'huile neuve via l'alésage d'évent en suivant les indications du tableau des lubrifiants. Suivre les indications du tableau concernant les quantités de lubrifiant.
- Contrôler le niveau d'huile en fonction des indications du Chapitre 8.5 et rectifier le cas échéant.
- Revisser la soupape d'évent et la vis de niveau d'huile. Suivre les indications du Chapitre 8.7!

Cambiar el aceite

- Desconecte el motor reductor y protéjalo frente a un encendido accidental. Tenga en cuenta el peligro de quemadura. No obstante, el reductor puede estar caliente por el funcionamiento, puesto que si el aceite no puede fluir correctamente porque el aceite está demasiado frío, el vaciado puede resultar difícil.
- Coloque un recipiente adecuado debajo del tornillo de cierre.
- Retire la válvula de desaireación, el tornillo de nivel de aceite y el tornillo de cierre. Tenga en cuenta las instrucciones del capítulo 8.7.
- Drene el aceite por completo.
- Enrosque el tornillo de cierre. Tenga en cuenta las instrucciones del capítulo 8.7.
- Llene el nuevo aceite de acuerdo con la tabla de lubricantes a través del orificio de desaireación. Tenga en cuenta en este punto los datos de la tabla relativa a la cantidades de lubricantes.
- Compruebe el nivel de aceite según el capítulo 8.5. y, en su caso, realice los ajustes necesarios.
- Enrosque la válvula de desaireación y el tornillo de nivel de aceite. Tenga en cuenta las instrucciones del capítulo 8.7.







Inspection et maintenance

Inspección y mantenimiento



8.6 Vidange d'huile

A chaque vidange d'huile, vérifier l'étanchéité et la bonne fixation de tous les joints et ensembles vissés.

De manière générale, éviter que l'huile ne pénètre dans le sol, dans les eaux souterraines et de surface ou dans les canalisations.

Les réducteurs et moto-réducteurs (sauf le réducteur F) sont remplis d'huile à la livraison et prêts à fonctionner.

Pour les réducteurs BOCKWOLDT protégés contre les explosions, utilisez uniquement des huiles de réducteurs synthétiques de haute qualité correspondant au tableau des lubrifiants du Chapitre 10.1.

En cas d'utilisation d'huile minérale, la certification ATEX devient caduque!

Ne jamais mélanger les lubrifiants minéraux et synthétiques.

La position de la soupape d'évent et des vis de niveau d'huile et de fermeture dépend de la forme de construction et est indiquée sur les représentations des quantités de remplissage (chapitre 10).

Cambiar el aceite

Cada vez que cambie el aceite, revise todas las juntas y atornilladuras para asegurarse de que están correctamente colocadas y son estancas.

En general hay que procurar que no llegue aceite al suelo ni las aguas subterráneas o de superficie o al alcantarillado.

Los reductors y los motores reductores (a excepción de los reductors F) se entregan llenos de aceite listos para el servicio.

Para los reductors de BOCKWOLDT protegidos contra explosión sólo se permiten aceites de reductor sintéticos conforme a la tabla de lubricantes incluida en el capítulo 10.1.

SI se utilizan aceites minerales, la homologación ATEX quedará anulada.

No mezcle nunca lubricantes minerales y sintéticos.

La posición de la válvula de desaireación, así como el tornillo del nivel de aceite y el tornillos de cierre dependen de la forma constructiva y deben consultarse en los diagramas de las cantidades de llenado (consulte el capítulo 10).



8.7 Consignes de sécurité pour le niveau/la vidange d'huile

Ne retirer les vis de niveau d'huile, de fermeture et d'évent qu'après le nettoyage soigneux de la surface du réducteur.

S'assurer qu'aucun corps étranger, ni saleté ou poussière, ne pénètre dans le réducteur ouvert. → Veiller à la propreté!

Après leur nettoyage soigneux, installer les ensembles vissés à l'abri de l'huile, avec du joint liquide à élasticité permanente (pour les exigences posées au joint, voir le Chapitre 7.4). Après un bref délai de fonctionnement, contrôler le bon maintien et l'étanchéité des ensembles vissés.

Advertencias de seguridad sobre el nivel y el cambio de aceite

Retire los tornillos del nivel de aceite, los tornillos de cierre o las válvulas de desaireación únicamente después de haber limpiado a fondo la superficie del reductor.

Asegúrese asimismo que no llegan cuerpos extraños ni suciedad o polvo al reductor abierto. → Compruebe que todo esté limpio.

Tras realizar una limpieza profunda con un agente obturador líquido y de elasticidad duradera, coloque las atornilladuras de forma estanca al aceite (para conocer los requisitos del agente obturador, consulte el capítulo 7.4). Tras un breve período de servicio asegúrese de que las atornilladuras estén correctamente asentadas y sean estancas.







Positions de montage

Posiciones de montaje

9.1 Réducteur hélicoïdal à 2 trains d'engrenages

Reductores helicoidales de dos trenes











Positions de montage

Posiciones de montaje

9.2 Réducteur hélicoïdal BC à 2 trains d'engrenages Reductores helicoidales BC de dos trenes



Forme de construction à bride Forma constructiva con brida










Positions de montage

Posiciones de montaje


9.3 Réducteurs plats

Reductores ejes paralelos


Forme de base arbre creux Forma constructiva básica del árbol hueco




Bride de sortie *Brida*



Angle de patte -courte-Ángulo con patas, corto



Angle de patte -longue-Ángulo con patas, largo







Lubrifiants

Lubricantes

10.1 Tableau des lubrifiants

Les réducteurs et moto-réducteurs BOCKWOLDT protégés contre la corrosion (sauf le réducteur F) sont livrés prêts à fonctionner avec de l'huile synthétique conformément à la plage de températures ambiantes du tableau des lubrifiants suivant. Les critères essentiels ici sont l'indication des formes de construction et positions de montage lors de la commande de l'entraînement. Attention : une modification ultérieure de la position de montage n'est autorisée qu'après entretien avec la Sté BOCKWOLDT. Sans cet accord préalable, la certification ATEX devient caduque!

	-5		e temp	oérature (° C) +	es amb	es 00	Type de lubrifiant	DIN (ISO)	Classe de viscosité	ARAL	bp	(=Castrol)	W DEA	Esso	Mobil°	Shell	elf 🗐
		-10		П	+50		Huile minérale	CLP	VG 320							e les explos evient cadi	
Réducteurs hélicoïdaux		-20			+60		Huile synthé- tique	CLP PG	VG 220	Degol GS 220	Energol SG-XP 220	Alphasyn PG 220	Polydea CLP 220	Glycollube 220	Glygoyle 30	Shell Tive- la Oil WB	Carter SY 220
Réducteurs plats		-20			+60		Huile synthé- tique	CLP HC	VG 220	Degol PAS 220					Mobil SHC 630	Shell Omala 220 HD	
Réducteurs hélicoïdaux Réducteurs plats		-20		+4	40		Huile comes- tible	HCE	VG 460	Eural Gear 460						Cassida Fluid GL 460	
Roulements à roule- ment		-20			+60		Graisse (synthé- tique)			Aralub SKL 2		Product 783/46	Discor B EP 2	Beacon 325	Mobiltemp SHC 32	Aeroshell Grease 16	



Température ambiante entre +40 °C et +60 °C uniquement dans les cas spéciaux à signaler → voir Chapitre 7.3!

Légende : CLP = Huile minérale

CLP PG = Polyglycol

CLP HC = hydrocarbures synthétiques

E = huile ester (classe de dangerosité 1 pour l'eau)

HCE = hydrocarbures synth. + huile ester

Attention! Il est interdit de mélanger des lubrifiants minéraux et synthétiques !







Lubrifiants

Lubricantes

10.1 Tabla de lubricantes

Los reductors y los motores reductores protegidos contra explosión de la empresa BOCKWOLDT (a excepción de los reductors F) se entregan llenos de aceite sintético listos para el servicio de acuerdo con el margen de temperatura ambiente de la siguiente tabla de lubricantes. A la hora de pedir el accionamiento hay que indicar las formas constructivas o la posición de montaje. Tenga en cuenta que el cambio de la posición de montaje sólo puede realizarse con el acuerdo expreso por parte de la empresa BOCKWOLDT. Si no existe tal acuerdo, la homologación ATEX quedará anulada.

	۸ -5		•	peratura am ° C) +50	+100	Tipo de Iubricante	(ISO)	Clase de viscosidad	ARAL	bp	©Castrol	W 244	Esso	Mobil®	Shell	elf 🕖
		-10		+50		Aceite mineral	CLP	VG 320							oresa BOCK dará anulad	
Reductores helicoidales		-20		+60		Aceite sintético	CLP PG	VG 220	Degol GS 220	Energol SG-XP 220	Alphasyn PG 220	Polydea CLP 220	Glycollube 220	Glygoyle 30	Shell Tive- la Oil WB	Carter SY 220
Reductores ejes paralelos		-20		+60		Aceite sintético	CLP HC	VG 220	Degol PAS 220					Mobil SHC 630	Shell Omala 220 HD	
Reductores helicoidales Reductores ejes paralelos		-20		+40		Aceite compatible con alimentos	HCE	VG 460	Eural Gear 460						Cassida Fluid GL 460	
Rodamiento		-20		+60		Grasa (sintética)			Aralub SKL 2		Product 783/46	Discor B EP 2	Beacon 325	Mobiltemp SHC 32	Aeroshell Grease 16	



Temperatura ambiente de +40°C a +60°C sólo permitida en casos especiales con obligación de identificación → consulte el capítulo 7.3!

Leyenda: CLP = Aceite mineral

CLP PG = Poliglicol

CLP HC = Hidrocarburos sintéticos

E = Aceite diéster (clase de peligro para el agua 1)

HCE = Hidrocarburos sintéticos + aceite diéster

Atención: No está permitido mezclar lubricantes minerales y sintéticos.





Lubrifiants

Lubricantes

10.2 Quantités de remplissage pour le réducteur hélicoïdal Cantidades para el reductores helicoidales Quantités de lubrifiants en litres Cantidades de lubricante en litros

Position de mon	ntage		Disposition	n horizonta	le Disposición ho	rizontal		Disposition verticale Disposición vertical				
Posición de mon	ntaje	В 3	B 5	В 6	В 7		B 8	V 1*	V 5*	V 3*	V 6*	
								Para conocer má	e, voir Chapitre 8.5.2 is sobre el nivel de aceite, el capítulo 8.5.2	Niveau d'huile, voir Chapitre 8.5.2 Para conocer más sobre el nivel de aceite,		
Taille de réducteur		Moteur <i>Motor</i>	arbre d'entrée libre Árbol de entrada libre	Moteur <i>Motor</i>	arbre d'entrée libre Árbol de entrada libre	Moteur <i>Motor</i>	arbre d'entrée libre Árbol de entrada libre	Moteur Motor	arbre d'entrée libre Árbol de entrada libre	Moteur Motor	arbre d'entrée libre Árbol de entrada libre	
Tamano de reddetor	00	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	
-	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	
-	1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
2 trains	2	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0.7	0,7	0,7	0,7	
d'engrenages	23	0,7	0,8	0.7	0,8	0,8	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	
a ongronageo	3	0,8	0,9	0.8	0,9	1,0	1,4	1.7	1,7	1,7	1,7	
2 trenes	5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,3	2,9	4,6	4,6	4,6	4,6	
2 1/0/100	7	3,0	4,2	3,0	4,2	3,0	4,0	6,8	6,8	6,8	6,8	
-	9	4,0	6,0	4,0	6,0	4,1	5,7	9,5	9,5	9,5	9,5	
	11	8,5	8,5	8,5	8,5	8,0	10,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
	09	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	
3 trains	19	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	
d'engrenages	29	0,7	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	
u chighenages	239	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	
2 4 4 4 4 4 4	39	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9	
3 trenes	59	4,0	4,5	4,0	4,5	3,0	3,5	5,8	5,8	5,8	5,8	
	79	6,5	7,0	6,5	7,0	5,8	6,9	10,5	10,5	10,5	10,5	

Soupape d'évent

Vis de vidange

Tornillo de descarga Vis de niveau d'huile Tornillo de nivel de aceite

Válvula de ventilación

Les quantités de remplissage indiquées sont des valeurs indicatives. De légers écarts sont possibles en fonction de la démultiplication. Las cantidades de llenado indicadas son valores orientativos. Así, dependiendo de la multiplicación pueden producirse ligeras variaciones.

Hauteur de remplissage = bord inférieur de l'alésage du niveau d'huile

* En cas de disposition verticale (positions de montage V1, V3, V5 et V6), utiliser une jauge d'huile pour déterminer la hauteur de remplissage. Notice, voir Chapitre 8.5.2 Altura de llenado = Borde inferior del orificio del nivel de agua.

* En la disposición vertical (posición de montaje V1, V3, V5 y V6) utilice la varilla de medición de aceite para determinar la altura de llenado. Para obtener instrucciones, consulte el capítulo 8.5.2





Lubrifiants

Lubricantes

10.3 Quantités de remplissage réducteur hélicoïdal BC Cantidades de llenado del reductores helicoidales BC Quantités de lubrifiants en litres Cantidades de lubricante en litros

Positions de mo			Disposition	on horizonta	le Disposición ho	rizontal		Dis	position verticale	Disposición	vertical	
Posiciones de m	ontaje	B 3*	B 5*	В 6	В 7		B 8	V 1*	V 5*	V 3*	V 6*	
		Para conocer ma	ile, voir Chapitre 8.5.2 as sobre el nivel de aceite, e el capítulo 8.5.2					Para conocer ma	le, voir Chapitre 8.5.2 is sobre el nivel de aceite, e el capítulo 8.5.2	Niveau d'huile, voir Chapitre 8.5.2 Para conocer más sobre el nivel de aceite		
Taille du réducteu	r BC	Moteur	arbre d'entrée libre	Moteur	Moteur arbre d'entrée libre		arbre d'entrée libre	Moteur	arbre d'entrée libre	Moteur	el capítulo 8.5.2 arbre d'entrée libre	
Tamaño de reducto	r BC	Motor	Árbol de entrada libre	Motor	Árbol de entrada libre	Motor	Árbol de entrada libre	Motor	Árbol de entrada libre	Motor	Árbol de entrada libre	
	102	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	
2 trains	405	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5		0.7	0.7	0.7	0.7	
d'engrenages 2 trenes	125	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	
2	130	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	

Soupape d'évent

Válvula de ventilación Vis de vidange Tornillo de descarga Tornillo de nivel de aceite Vis de niveau d'huile

Les quantités de remplissage indiquées sont des valeurs indicatives. De légers écarts sont possibles en fonction de la démultiplication. Las cantidades de llenado indicadas son valores orientativos. Así, dependiendo de la multiplicación pueden producirse ligeras variaciones.

Hauteur de remplissage = bord inférieur de l'alésage du niveau d'huile

^{*} En cas de disposition verticale (positions de montage V1, V3, V5 et V6), utiliser une jauge d'huile pour déterminer la hauteur de remplissage. Notice, voir Chapitre 8.5.2 Altura de llenado = Borde inferior del orificio del nivel de agua.

^{*} En la disposición vertical (posición de montaje V1, V3, V5 y V6) utilice la varilla de medición de aceite para determinar la altura de llenado. Para obtener instrucciones, consulte el capítulo 8.5.2





Lubrifiants

Lubricantes

10.4 Quantités de remplissage pour le réducteur plat Cantidades para el Reductores ejes paralelos Quantités de lubrifiants en litres Cantidades de lubricante en litros

	Position de montage		Taille de réd	ucteur CB	-SF Tama	ño de reduc	tor CB - SF .		Réducte	ur à bri	der Red	uctor de	brida	
	Posición de montaje	150	350	450	950	1550	3050	4750	Forme de construction Forma constructiva	/00	/0	/1	/2	/3
А		0,5	0,8	1,3	3,0	6,0	7,5	12						
В		0,5	0,8	1,3	3,0	6,0	10	9,6						
С		0,45	0,7	1,2	2,8	5,5	10	18,3						
D*	Niveau d'huile voir Chapitre 8.5.2 Nivel de aceite Consulte el capítulo 8.5.2	0,65	1,0	1,7	3,9	7,8	15	27,4						
E*	Niveau d'huile voir Chapitre 8.5.2 Nivel de aceite Consulte el capítulo 8.5.2	0,7	1,1	1,8	4,0	8,0	15	22,3						

Soupape d'évent

Válvula de ventilación Vis de vidange Tornillo de descarga

Vis de niveau d'huile Tornillo de nivel de aceite

Les quantités de remplissage indiquées sont des valeurs indicatives. De légers écarts sont possibles en fonction de la démultiplication. Las cantidades de llenado indicadas son valores orientativos. Así, dependiendo de la multiplicación pueden producirse ligeras variaciones.

Hauteur de remplissage = bord inférieur de l'alésage du niveau d'huile

^{*} En cas de disposition verticale (positions de montage V1, V3, V5 et V6), utiliser une jauge d'huile pour déterminer la hauteur de remplissage. Notice, voir Chapitre 8.5.2 Altura de llenado = Borde inferior del orificio del nivel de agua.

^{*} En la disposición vertical (posición de montaje V1, V3, V5 y V6) utilice la varilla de medición de aceite para determinar la altura de llenado. Para obtener instrucciones, consulte el capítulo 8.5.2







Pièces détachées et réparation Repuestos y reparación



11.1 Pièces détachées

A l'exception des pièces normalisées, courantes et de même valeur (par ex. vis), seules les pièces détachées d'origine sont autorisées. Cela vaut particulièrement pour les joints et pièces rapportées.

Lors de commandes de pièces détachées, indiquer le type, le n° de réducteur, l'année de fabrication et la référence de la pièce (voir le Chapitre 4 Conception du réducteur).

Repuestos

A excepción de las piezas normativas convencionales de idénticas características (como son los tornillos) sólo pueden utilizarse piezas de repuesto originales. Esto se aplica sobre todo a las juntas y las piezas de montaje.

Cuando realice pedidos de repuestos mencione siempre el tipo, el nº de reductor, el año de construcción y el número de pieza (consulte el capítulo 4, Estructura del reductor).



11.2 Réparation

Les réparations doivent être effectuées par le fabricant ou par un atelier qualifié et certifié, spécialisé dans la technique des réducteurs.

Les indications suivantes doivent être documentées :

- date
- société exécutante
- type de réparation
- pièces détachées d'origine montées
- éventuellement indication de l'expert

Reparación

Las reparaciones deben ser realizadas por el fabricante o por un taller autorizado y debidamente cualificado en técnica de reductors.

Los siguientes datos deberán documentarse según corresponda:

- Fecha
- Empresa realizadora
- Tipo de reparación
- Repuestos originales montados
- En su caso, identificación del experto







Pannes

Averías de funcionamiento



12. Pannes

Dysfonctionnement	Causes possibles	Remède
Bruits de broiement réguliers	Roulement endommagé	Contrôler l'huile Remplacer le roulement
Bruits de cliquetis réguliers	Irrégularité dans les dents	Prévenir l'usine
Bruits inhabituels et irréguliers	Corps étranger dans l'huile	Contrôler l'huile Couper l'entraînement Prévenir l'usine
Sortie d'huile au niveau du couvercle du réducteur	Joint de surface non étanche au niveau du couvercle du ré- ducteur	Revisser les vis au niveau du couvercle du réducteur Observer le réducteur Si l'huile continue à s'écouler, informer l'usine
Sortie d'huile au niveau de la bague à lèvres avec ressort côté sortie	Réducteur non purgé	Purger le réducteur Observer le réducteur Si l'huile continue à s'écouler, in- former l'usine
Sortie d'huile au niveau de la soupape d'évent	- Surplus d'huile	- Rectifier la quantité d'huile (voir les opérations de maintenance, chap. 8.3)
	- Mauvaise position de montage	Amener la soupape d'évent dans la position indiquée sur le récapi- tulatif des positions de montage
		Rectifier le niveau d'huile en fonc- tion du tableau des quantités de remplissage d'huile
L'arbre de sortie ne tourne pas, bien que le moteur tourne	Liaison arbre-moyeu dans le réducteur interrompue	Envoyer le réducteur/moto- réducteur à la réparation.

S'il vous faut l'aide de notre service après-vente, veuillez mentionner les indications suivantes :

- Données de la plaque constructeur
- Type et étendue du dysfonctionnement
- Survenue du dysfonctionnement
- Cause supposée







Pannes

Averías de funcionamiento



12. Averías de funcionamiento

Avería	Causas posibles	Solución
Ruidos de funcionamiento homogéneos de ronroneo	Hay un daño en el rodamiento	Compruebe el aceite Cambie el rodamiento
Ruidos de funcionamiento homogéneos de traqueteo	El dentado es irregular	Informe al taller del hecho
Ruidos de funcionamiento irregulares e inusuales	Hay partículas extrañas en el aceite	Compruebe el aceite Desconectar accionamiento Informe al taller del hecho
Salida de aceite por la tapa del reductor	La junta de superficie de la tapa del reductor no es estanca	Apriete los tornillos de la tapa del reductor Observe el reductor Si sigue saliendo aceite, informe a la fábrica
Salida de aceite en el anillo retén del lado de salida	Reductor no desaireado	Desairee el reductor Observe el reductor Si sigue saliendo aceite, informe a la fábrica
Salida de aceite por la válvula de desaireación	- Hay demasiado aceite	- Corrija la cantidad de aceite (consulte el capítulo 8.3., dedicado a los trabajos de mantenimiento)
	- Posición de montaje incorrecta	- Incorpore una válvula de desaireación de acuerdo con la visión global de las posiciones de montaje
		Corrija el nivel de aceite de acuerdo con la tabla de cantidades de llenado de aceite
El Eje salida no gira, aunque el motor está en marcha	La conexión del cubo y el árbol del reductor está interrumpida	Envíe el reductor o el motor reductor al servicio de reparación.

Si necesita la ayuda de nuestro servicio de atención al cliente, proporciónenos los datos siguientes:

- Datos de la placa identificadora de tipo
- Tipo y alcance de la avería
- Momento de la avería
- Causa supuesta

Notes Notas



 ·· ······ ····
<u> </u>



EC Declaration of Conformity

as per EC Directive Explosion Protection 94/9/EC, Appendix VIII

Product: Gear Boxes of series CB, BC and SF with mechanically constant ratios, up to 3 gear stages

Manufacturer: BOCKWOLDT GmbH & Co. KG, Getriebemotorenwerk, 23840 Bad Oldesloe

The manufacturer herewith declares that the a.m. partly completed machines in their supplied executions comply with all constitutional regulations of EC Directive Explosion Protection 94/9EC for:

Zone 1 and 21, Group II, Categories 2G and 2D Zone 2 and 22, Group II, Categories 3G and 3D

Installation by trained personnel only. Please follow the safety indications in the operating instructions. The electric motors have their own certification and are not part of this declaration.

Applied harmonized norms:

DIN EN 1127-1	Explosive atmosphere, explosion protection, part 1: Basic principles and methodology
DIN EN 13463-1	Non-electric devices for operation in explosion-hazardous areas, part 1: Basic princi-
	ples and requirements
DIN EN 13463-5	Non-electric devices for operation in explosion-hazardous areas, part 5: Protection by
	means of safe construction technique "c"
DIN EN 13463-8	Non-electric devices for operation in explosion-hazardous areas, part 8: Protection by
	means of fluid encapsulation "k"
BGR 132	Avoiding ignition dangers due to electrostatic charges

Bockwoldt GmbH & Co. KG deposits the relevant documents according to 94/9EC Appendix VIII at No. 0158 with: DEKRA EXAM GmbH, Bochum

Authorized for documentation: Mr. Lindemann, Sehmsdorfer Straße 43 - 53, 23843 Bad Oldesloe, Germany

The mentioned product is destined for assembly into a machine. The setting in operation is not allowed until full conformity with the regulation 2006/42/EC has been proven for the end product.

Label: (€

Bad Oldesloe, 02.05.2011

Dipl.-Kfm. Dipl.-Ing. C.-M. Bockwoldt
General Manager

This declaration may only be distributed completely and unchanged. It is invalid without a signature! Fbl. 7.2.8 / Rev-no. 0 / edition of 02.05.2011

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dipl.-Ing. Carl-Michael Bockwoldt

Tel.: 04531 - 89 06 - 0